

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser oszillierenden Schall-Reinigungsbürste, mit der Sie Küche, Bad und mehr reinigen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schall-Reinigungsbürste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schall-Reinigungsbürste SRB-155
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 4 x AA Batterien

Optionales Zubehör

- NC-2438: Ersatzbürsten für Schall-Reinigungsbürste NC-2437

Technische Daten

Batterietyp: 4 x Batterie Typ AA 1,5 V

Schwingungen pro Minute: 5.500

Betriebszeit: bis zu 330 Minuten

Material: Kunststoff

Bürsten-Durchmesser: 18 mm

Maße (mit Bürstenaufsatz) sind:

38 x 260 x 31 mm Durchmesser: 18 mm

Gewicht (mit Batterien): 202 g

Batterien einlegen

Drücken Sie auf die erhöhten Punkte auf Vor- und Rückseite des Bürstenfußes und ziehen Sie den Batteriefach-Deckel ab. Legen Sie 4 AA Batterien ein.

Bürstenkopf wechseln

Gerät ausschalten. Bürstenkopf gegen Uhrzeigersinn drehen, nach oben abziehen. Neuen Bürstenkopf aufsetzen, in Uhrzeigersinn festdrehen.

Verwendung



HINWEIS:

DAS Gerät kann manche Oberflächen zerkratzen. Testen

Sie es vor Gebrauch an unauffälliger Stelle. Das Gerät ist nicht geeignet für losen Mörtel oder Untergrund, getönte Fensterscheiben, Fahrzeuglack, rostfreien Stahl, Kupfer, Holz oder den Gebrauch im Aquarium. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Bleichmittel.

Reinigungsmittel auftragen. Drücken Sie auf den Knopf am Griff für kurzen Gebrauch. Schieben Sie den Knopf nach oben für längeren Gebrauch. Fahren Sie mit dem Gerät über die zu reinigende Fläche. Bürstenkopf zur Reinigung in die Spülmaschine geben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.
- Nutzen Sie das Gerät nicht mit entzündlichen Materialien.
- Das Gerät ist nicht für orale Hygiene, Körperpflege oder den Gebrauch auf Haut geeignet.
- Nutzen Sie harte Bürsten vorsichtig.
- Verwenden Sie keine AA Akkus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2437 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2437 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette brosse de nettoyage qui vous permet de nettoyer votre cuisine, salle de bains, etc. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse de nettoyage SRB-155
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

- 4 piles AA

Accessoires en option

- NC-2438 : Brosses de remplacement pour brosse de nettoyage sonore NC-2437

Caractéristiques techniques

Type de pile : 4 piles AA (1,5 V)
Oscillations par minute : 5500
Autonomie : jusqu'à 330 minutes
Matériau : plastique
Diamètre de la brosse : 18 mm
Dimensions : 38 x 260 x 31 mm Ø 18 mm
Poids (avec piles) : 202 g

Mise en place des piles

Appuyez sur les points en relief situés sur la face avant et la face arrière du pied de la brosse, et retirez le couvercle de la batterie. Insérez 4 piles AA.

Changer la tête de brossage

Éteindre l'appareil. Tourner la tête de brossage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirer vers le haut. Placer une nouvelle tête de brossage, et la visser dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation**NOTE :**

Certaines surfaces peuvent être rayées par l'appareil. Avant l'utilisation, faites un test sur un endroit caché. L'appareil ne doit PAS être utilisé sur du mortier ou autre matériau qui s'effrite, sur les vitres teintées, sur la peinture d'un véhicule, sur de l'acier inoxydable, sur du cuivre ou sur du bois. L'appareil ne doit pas non plus être utilisé dans un aquarium. N'utilisez pas l'appareil avec un produit blanchissant.

Appliquer un produit nettoyant. Pour une utilisation brève, appuyez sur le bou-

ton situé sur le manche. Pour une utilisation plus longue, poussez le bouton vers le haut. Déplacez l'appareil sur la zone à nettoyer. Pour le nettoyage, placer la tête de brossage au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les enfants et les animaux à distance de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des matériaux inflammables.
- L'appareil n'est PAS conçu pour l'hygiène

bucco-dentaire, les soins du corps, ou le nettoyage de la peau.

- Utilisez les brosses dures avec précaution.
- N'utilisez pas de piles AA rechargeables.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-2437 conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE actuelles du Parlement Européen.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.07.2016

