

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser oszillierenden Schall-Reinigungsbürste, mit der Sie Küche, Bad und mehr reinigen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Schall-Reinigungsbürste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schall-Reinigungsbürste SRB-155
 - Bedienungsanleitung
- Zusätzlich benötigt: 4x AA Batterien

Optionales Zubehör

- NC-2438: Ersatzbürsten für Schall-Reinigungsbürste NC-2437

Technische Daten

Batterietyp: 4x Batterie Typ AA 1,5 V
Schwingungen pro Minute: 5.500
Betriebszeit: bis zu 330 Minuten
Material: Kunststoff
Bürsten-Durchmesser: 18 mm
Maße (mit Bürstenaufsatz) sind:
38 x 260 x 31 mm Durchmesser: 18 mm
Gewicht (mit Batterien): 202 g

Batterien einlegen

Drücken Sie auf die erhöhten Punkte auf Vor- und Rückseite des Bürstenfußes und ziehen Sie den Batteriefach-Deckel ab. Legen Sie 4 AA Batterien ein.

Bürstenkopf wechseln

Gerät ausschalten. Bürstenkopf gegen Uhrzeigersinn drehen, nach oben abziehen. Neuen Bürstenkopf aufsetzen, in Uhrzeigersinn festdrehen.

Verwendung



HINWEIS: Das Gerät kann manche Oberflächen zerkratzen. Testen Sie es vor Gebrauch an unauffälliger

Stelle. Das Gerät ist nicht geeignet für losen Mörtel oder Untergrund, getönte Fensterscheiben, Fahrzeuglack, rostfreien Stahl, Kupfer, Holz oder den Gebrauch im Aquarium. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Bleichmittel.

Reinigungsmittel auftragen. Drücken Sie auf den Knopf am Griff für kurzen Gebrauch. Schieben Sie den Knopf nach oben für längeren Gebrauch. Fahren Sie mit dem Gerät über die zu reinigende Fläche. Bürstenkopf zur Reinigung in die Spülmaschine geben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern.
- Nutzen Sie das Gerät nicht mit entzündlichen Materialien.
- Das Gerät ist nicht für orale Hygiene, Körperpflege oder den Gebrauch auf Haut geeignet.
- Nutzen Sie harte Bürsten vorsichtig.
- Verwenden Sie keine AA Akkus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2437-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2437 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette brosse. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse de nettoyage SRB-155
- Mode d'emploi

Accessoires (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

Requis : 4 piles AA

En option : Brosses de rechange (NC2438)

Caractéristiques techniques

Type de pile : 4 piles AA (1,5 V)

Oscillations par minute : 5500

Autonomie : jusqu'à 330 min

Matériau : plastique

Diamètre de la brosse : 18 mm

Dimensions (avec tête) : 38 × 260 × 31 mm

Poids (avec piles) : 202 g

Mise en place des piles

Appuyez sur les points en relief situés sur la face avant et la face arrière du pied de la brosse, et retirez le couvercle du compartiment à piles. Insérez 4 piles AA.

Changer la tête de brossage

Éteignez l'appareil. Tournez la tête de brossage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez vers le haut. Placez une nouvelle tête de brossage, et vissez-la dans

le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation



NOTE :

Certaines surfaces peuvent être rayées par l'appareil. Avant l'utilisation, faites un test sur un endroit caché. L'appareil ne doit PAS être utilisé sur du mortier ou autre matériau qui s'effrite, sur des vitres teintées, sur la peinture d'un véhicule, sur de l'acier inoxydable, sur du cuivre ou sur du bois.

L'appareil ne doit pas non plus être utilisé dans un aquarium. N'utilisez pas l'appareil avec un produit blanchissant.

Appliquer un produit nettoyant.

Pour une utilisation brève, appuyez sur le bouton situé sur le manche. Pour une utilisation plus longue, poussez le bouton vers le haut. Déplacez l'appareil sur la zone à nettoyer. Pour le nettoyage, placez la tête de brossage au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des

conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les enfants et les animaux à distance de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec des matériaux inflammables.
- L'appareil n'est PAS conçu pour l'hygiène bucco-dentaire, les soins du corps, ou le nettoyage de la peau.
- Utilisez les brosses dures avec précaution.
- N'utilisez pas de piles AA rechargeables.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.


- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-2437 conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE actuelles du Parlement Européen.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.