

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser originellen Messer-Magnetleiste. So sind Ihre Messer sicher verstaut und dennoch sofort griffbereit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Messer-Magnetleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Messer-Magnetleiste
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Maße: 35,5 x 5 x 1,8 cm
Material: Bambus

Montage

1. Drehen Sie Ihre Magnetleiste um. Messen Sie den Abstand zwischen den Schraublöchern.
2. Zeichnen Sie im selben Abstand an der gewünschten Stelle zwei Bohrlöcher an.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Bohren Sie an den markierten Stellen zwei Löcher.
4. Schlagen Sie mit einem Hammer die Verankerungen in die Bohrlöcher.
5. Drehen Sie die Schrauben in die Verankerungen. Die Schrauben sollten noch etwas von der Wand abstehen, sie dürfen nicht flach anliegen.
6. Hängen Sie Ihre Magnetleiste an den Schrauben auf.

Verwendung

Hängen Sie ein Messer auf, indem Sie dessen Klinge an Ihre Magnetleiste halten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.tokio-kitchenware.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barre aimantée. Rangez vos couteaux en toute sécurité tout en les gardant à portée de main.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barre aimantée
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Dimensions : 35,5 x 5 x 1,8 cm
Matériaux : bambou

Montage

1. Retournez la barre aimantée. Mesurez l'écart entre les trous de vis.
2. Marquez deux trous à percer à l'endroit de votre choix en respectant l'écart.



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Percez des trous aux deux endroits marqués.
4. À l'aide d'un marteau, enfoncez les chevilles dans les trous percés.
5. Insérez les vis dans les chevilles. Les vis doivent légèrement dépasser du mur, elles ne doivent pas être à plat dessus.
6. Suspendez la barre aux vis.

Utilisation

Accrochez-y un couteau en plaçant sa lame sur la barre aimantée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !