

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Abfalleimers, den Sie einfach mit einer Handbewegung öffnen können – ganz bequem und hygienisch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Abfalleimer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Abfalleimer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

NC-2744: 4x Batterie des Typs AA (Mignon)

NC-2745/NC-2746: 4x Batterie des Typs D (Mono)

Produktvarianten

NC-2744: Abfalleimer mit Bewegungssensor, 9 Liter

NC-2745: Abfalleimer mit Bewegungssensor, 30 Liter

NC-2746: Abfalleimer mit Bewegungssensor, 42 Liter

Technische Daten

Stromversorgung	NC-2744	4 x Batterie Typ AA
	NC-2745	4 x Batterie Typ D
	NC-2746	4 x Batterie Typ D
Batterielaufzeit (bei 20 x Öffnen am Tag)		ca. 3 Monate
Inhalt	NC-2744	9 l
	NC-2745	30 l
	NC-2746	42 l
Reaktionszeit		0,5 Sekunden
Schließzeit		6 Sekunden
Reaktionsabstand		15 – 20 cm
Maße	NC-2744	25 x 37 cm
	NC-2745	30,5 x 56,5 cm
	NC-2746	30,5 x 76,5 cm

Verwendung

1. Ziehen Sie den Deckel vom Abfalleimer und drehen Sie ihn um.
2. Schieben Sie das Batteriefach in Pfeilrichtung auf und legen Sie 4 Batterien des Typs D (Mono)/ 4 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und setzen Sie den Deckel auf den Abfalleimer.
4. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite des Deckels um. Die LED auf dem Tastenfeld beginnt zu leuchten und blinkt anschließend einmal alle sechs Sekunden, um zu zeigen, dass der Abfalleimer betriebsbereit ist.
5. Sobald Sie Ihre Hand etwa 10 cm über das Tastenfeld halten, leuchtet die LED auf dem Tastenfeld grün und der Deckel öffnet sich automatisch. Er schließt etwa 5 Sekunden nach der letzten registrierten Bewegung wieder. Drücken Sie nicht selbstständig auf den Deckel, um ihn zu schließen.
6. Falls der Abfalleimer längere Zeit geöffnet bleiben soll, drücken Sie die Taste **OPEN** (Öffnen). Der Deckel öffnet sich und bleibt offen. Drücken Sie die Taste **CLOSE** (Schließen), um ihn wieder zu schließen.



HINWEIS:

Wenn der Deckel per Knopfdruck geöffnet wurde und dann per Hand geschlossen wird, öffnet sich der Deckel erst wieder wenn die Close-Taste betätigt wird.

Bei etwa 20 Verwendungen pro Tag haben die Batterien eine Lebensdauer von ca. 3 bis 6 Monaten.

Reinigung

Um den Abfalleimer zu reinigen, schalten Sie ihn über den Ein/Aus-Schalter aus und nehmen Sie den Deckel ab. Entfernen Sie den inneren Behälter und reinigen Sie ihn gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie ihn anschließend wieder sorgfältig trocknen. Reinigen Sie den Deckel nur mit einem feuchten Tuch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit an die elektronischen Komponenten gerät.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-2744-645, NC-2745-675 und NC-2746-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette poubelle qui s'ouvre automatiquement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Poubelle
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur

<https://www.pearl.fr>)

4 piles AA (Mignon)

4 piles D (Mono)

Variantes du produit

NC2744 : poubelle automatique 9 L avec détecteur de mouvement

NC2745 : poubelle automatique 30 L avec détecteur de mouvement

NC2746 : poubelle automatique 42 L avec détecteur de mouvement

Caractéristiques techniques

Alimentation	NC2744	4 piles AA
	NC2745	4 piles D
	NC2746	4 piles D
Autonomie des piles (à 20 ouvertures/j)	env. 3 mois	
Contenu	NC2744	9 L
	NC2745	30 L
	NC2746	42 L
Temps de réaction	0,5 s	
Temps de fermeture	6 s	
Distance de réaction	15 – 20 cm	
Dimensions	NC2744	25 x 37 cm
	NC2745	30,5 x 56,5 cm
	NC2746	30,5 x 76,5 cm

Utilisation

1. Retirez le couvercle de la poubelle et retournez-le.
2. Ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche et insérez 4 piles D (Mono) / 4 piles AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à pile.
3. Refermez le compartiment à piles et replacez le couvercle sur la poubelle.

4. Actionnez l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière du couvercle. Le voyant situé sur le panneau de commande s'allume. Il clignote ensuite une fois toutes les six secondes pour indiquer que la poubelle est prête à l'emploi.
5. Lorsque vous passez la main à environ 10 cm au-dessus du panneau de commande, le voyant brille en vert et le couvercle s'ouvre automatiquement. Il se referme environ 5 secondes après le dernier mouvement détecté. N'appuyez pas sur le couvercle pour le refermer.
6. Si vous souhaitez que le couvercle reste ouvert, appuyez sur la touche **OPEN**. Le couvercle reste alors ouvert. Appuyez sur la touche **CLOSE** pour le refermer.



NOTE :

Si vous avez ouvert le couvercle en appuyant sur la touche et que vous l'avez ensuite refermé manuellement, vous devez appuyer sur la touche Close pour rouvrir le couvercle.

Les piles ont une durée de vie de 3 à 6 mois environ à raison de 20 ouvertures par jour.

Nettoyage

Pour nettoyer la poubelle, placez l'interrupteur ON/OFF sur OFF et retirez le couvercle. Sortez le bac intérieur et nettoyez-le avec de l'eau chaude et un peu de produit nettoyant doux. Laissez-le ensuite bien sécher.

Nettoyez le couvercle uniquement à l'aide d'un chiffon humide et veillez à ce qu'aucun liquide n'entre dans les composants électroniques.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-2744, NC-2745 et NC-2746 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.