

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Automatik-Toasters. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Toaster optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Toaster
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Leistung	850 W
Röststufen	7
Kabellänge	75 cm
Maße (BxHxT)	245 x 170 x 140 mm

Sicherheitshinweise

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden,

wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Brot kann brennen. Deshalb Brotröster nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen verwenden.

- Brot- und Tost Krümel die beim Toasten herabfallen sammeln sich in der Krümelschale am Boden des Toasters. Zum Entleeren Schale aus dem Gerät ziehen und Krümel entfernen.
- Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Toaster und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.
- Nicht mit den Fingern oder Gegenständen wie Besteck oder Werkzeug o. ä. in die Röstschlitze hineinlangen.

Verwendung

- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Geben Sie ein oder zwei Scheiben Toast oder Sandwichbrot in den Toaster und schalten sie ihn mit dem großen Schiebeknopf an der Seite ein.
- Mit dem Regler (von 1 bis 7) stellen Sie die Intensität (Dauer) des Toastens ein.
- Durch Druck auf „**Cancel**“ brechen Sie den Toastvorgang ab. Mit „**Reheat**“ können Sie schon vorgetoastete Brote wieder erwärmen. „**Defrost**“ drücken Sie, wenn Sie gefrorenes Brot auftauen und rösten möchten.
- Reinigen Sie den Toaster regelmäßig mit einem weichen feuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel.
- Die Krümelschublade ist links unten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, setzen Sie es nicht Regen aus.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand Ihres Toasters.
- Seiner Bestimmung gemäß wird der Toaster heiß. Deshalb darf er nicht unter brennbaren Gegenständen z. B. Vorhängen betrieben werden.
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.

- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise zur Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie im Röstschlitz fest gebakene Krümel mit einem harten Pinsel.
- Ziehen Sie dann die Krümelschublade heraus. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie anschließend sorgfältig trocknen, bevor Sie sie zurück ins Gerät schieben. Achten Sie darauf, dass die Krümelschublade komplett trocken ist, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-2788-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-2788 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung



Für den Lebensmittelkontakt geeignet.



Vorsicht Heiße Oberflächen
Verbrennungsgefahr

