

Motivbackform Weihnachtsbaum

Material

Antihafbeschichtetes Stahlblech

Verwendung

Reinigen Sie die Motivbackform vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel und trocknen Sie sie gründlich ab. Fetten Sie die Motivbackform immer sorgfältig mit Butter oder Margarine ein, bevor Sie Teig einfüllen.

Reinigung

Die Motivbackform darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Informationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Die Backform darf nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommen.
- Reinigen Sie die Backform nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle und kein Scheuermittel zur Reinigung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

