

Motivbackform Weihnachtsbaum

Material

Antihafbeschichtetes Stahlblech

Verwendung

Reinigen Sie die Motivbackform vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel und trocknen Sie sie gründlich ab. Fetten Sie die Motivbackform immer sorgfältig mit Butter oder Margarine ein, bevor Sie Teig einfüllen.

Reinigung

Die Motivbackform darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie keine Stahlwolle und keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Informationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Die Backform darf nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommen.
- Reinigen Sie die Backform nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle und kein Scheuermittel zur Reinigung.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Moule à pâtisserie "Sapin de Noël"

Composition : tôle en acier avec revêtement antiadhésif

Utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez le moule à pâtisserie avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle, puis séchez-le bien. Graissez toujours le moule avec du beurre ou de la margarine avant d'y verser de la pâte.

Nettoyage

Le moule à pâtisserie ne doit pas être nettoyé au lave-vaisselle. N'utilisez pas de laine d'acier ou de produit abrasif pour nettoyer le produit.

Consignes de sécurité

- Ces informations vous permettent de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-les afin de pouvoir les consulter à tout moment en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Le moule à pâtisserie ne doit pas entrer en contact avec des objets coupants ou pointus.
- Ne placez pas le moule à pâtisserie au lave-vaisselle.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© 10/2020 - LE//EX:CBN//LS

Importé par : PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033(0) 388 58 0202