

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Silikon-Kochbeutels. Sie können Speisen oder Flüssigkeiten damit problemlos in Kühlschrank oder Tiefkühler aufbewahren – der Beutel ist aber auch hitzebeständig, so dass Sie ihn gefahrlos in die Mikrowelle stellen können!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kochbeutel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Silikon-Kochbeutel
- Bedienungsanleitung

Verwendung



HINWEIS:

Der Kochbeutel ist lebensmittelecht und temperaturbeständig von -40 °C bis +230 °C, jedoch nicht für den direkten Kontakt auf einem Kochfeld, Toaster oder Grill geeignet.

Reinigen Sie den Kochbeutel vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder im Geschirrspüler. Füllen Sie ihn maximal bis zur Markierung **MAX** und schließen Sie ihn durch Drücken auf die Druckknöpfe am oberen Rand.



ACHTUNG!

Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser! Verwenden Sie Topflappen oder Küchenhandschuhe, wenn Sie Speisen entnehmen möchten.



HINWEIS:

Halten Sie scharfe Klingen (Messer) und Kanten vom Silikon-Kochbeutel fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

	Lebensmittelecht
	Geeignet für Geschirrspüler
	Von scharfen Gegenständen fernhalten
	Geeignet für Backofen
	Geeignet für Mikrowellenherd
	Geeignet für Kühlschrank oder Tiefkühlgerät

Technische Daten

Inhalt	bis 1 Liter
Material	100% lebensmittelechtes Silikon, unzerbrechlich / wiederverwendbar
Temperaturbeständig von / bis	-40 °C bis 230 °C
Maße	22 × 18 × 0,1 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Halten Sie scharfe Klingen (Messer) und Kanten vom Silikon-Kochbeutel fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Produkt ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nie direkt auf einem Kochfeld, in einem Toaster oder in der Nähe einer Gasquelle.
- **ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Das Produkt wird während des Gebrauchs sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Produkts nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Transportieren bzw. verstauen Sie das Produkt nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- **ACHTUNG** Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser! Wir empfehlen Topflappen oder Küchenhandschuhe zu benutzen, wenn Sie Speisen entnehmen möchten.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sachet conservation & cuisson en silicone. Ce sachet réutilisable vous permet de conserver des aliments solides ou liquides au réfrigérateur ou au congélateur. Il est également résistant à la chaleur et peut être placé au four à micro-ondes sans danger. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour faire cuire ou réchauffer des aliments. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sachet conservation & cuisson en silicone
- Mode d'emploi

Utilisation**NOTE:**

Le sachet conservation & cuisson est adapté au contact alimentaire. Il résiste à des températures jusqu'à -40 °C et +230 °C, mais n'est pas conçu pour le contact direct avec une plaque de cuisson, un grille-pain ou un barbecue.

Avant la première utilisation, nettoyez le sachet avec de l'eau chaude et un détergent doux, ou au lave-vaisselle.

Remplissez-le sans dépasser la marque **MAX** et fermez-le en appuyant sur les boutons-pression situés sur le bord supérieur.

**ATTENTION!**

Risque de brûlure par la chaleur, la vapeur chaude ou l'eau de condensation! Utilisez des maniques ou des gants de cuisine pour retirer les aliments.

**NOTE:**

Afin de ne pas risquer de l'endommager, maintenez le sachet conservation & cuisson à distance des objets tranchants, tels que les couteaux.

	Adapté au contact alimentaire
	Compatible lave-vaisselle
	Maintenir à l'écart des objets coupants
	Compatible four traditionnel
	Compatible four micro-ondes
	Compatible réfrigérateur / congélateur

Caractéristiques techniques

Capacité	Jusqu'à 1 litre
Matière	100% silicone alimentaire, incassable et recyclable
Températures supportées	De -40 °C à +230 °C
Dimensions	22 x 18 x 0,1 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Afin de ne pas risquer de l'endommager, maintenez le sachet conservation & cuisson à distance des objets tranchants comme les couteaux.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique normal uniquement.
- N'utilisez jamais le produit directement sur une surface de cuisson, dans un grille-pain ou à proximité d'une source de gaz.
- Attention! Risque de brûlures! Pendant l'utilisation, le produit devient très chaud. Veillez à ne pas toucher directement le produit pendant et après l'utilisation. Ne déplacez ou rangez le produit que lorsqu'il a complètement refroidi.
- ATTENTION! Risque de brûlure par la chaleur, la vapeur chaude ou l'eau de condensation! Il est recommandé d'utiliser des maniques ou des gants de cuisine pour retirer les aliments.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

