

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Spiralschneider-Sets. Damit präsentieren Sie Gemüse besonders appetitlich und optisch ansprechend. Wortwörtlich im Handumdrehen zaubern Sie breite Spiralen oder schmale Streifen aus Möhren, Rettich, Zucchini, Gurken und jedem anderen festen Gemüse. Wenn Sie häufig Gerichte mit Gemüse kochen, ist das Spiralschneider Set das richtige Werkzeug für Sie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Spiralschneider mit Spiralklinge (Farbe: grün)
- Spiralschneider mit Streifenklinge (Farbe: orange)
- Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Rostfreier Stahl mit Kunststoff-Fassung
- Klingen für breite Spiralen und schmale Streifen
- Spülmaschinengeeignet
- Maße 100×55 mm

Verwendung**HINWEIS:**

Reinigen Sie die Spiralschneider vor der ersten und nach jeder Verwendung wie unter „Reinigung“ beschrieben.

1. Reinigen und schälen Sie gegebenenfalls das Gemüse. Wenn es zu groß für den Spiralschneider ist, schneiden Sie es in passende Stücke zu.
2. Wählen Sie den gewünschten Spiralschneider aus (Streifen oder Spiralen).
3. Halten Sie den Spiralschneider an der Kunststoff-Fassung mit der Spitze nach unten über eine Schüssel.

4. Führen Sie ein Stück Gemüse in den Spiralschneider ein und drehen Sie es mit leichtem Druck an der Klinge im Uhrzeigersinn, um es zu schneiden.

**ACHTUNG!**

Halten Sie die Finger von den Klingen fern und achten Sie darauf, sich bei der Verwendung nicht zu schneiden!

Reinigung

Reinigen Sie die Spiralschneider mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie diese anschließend gut ab. Die Spiralschneider sind spülmaschinengeeignet.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- Bitte verwenden Sie die Spiralschneider nur in ihrer bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Umgebung.
- Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich nicht mit der Klinge zu schneiden.
- Behandeln Sie die Spiralschneider sorgfältig. Sie können durch Stöße oder Schläge beschädigt werden.
- Die Spiralschneider sind scharf und gehören nicht in Kinderhände.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

