

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Weihnachtsgussform. Mit dieser Gussform können Sie Ihre eigenen weihnachtlichen Pralinen und zauberhafte Mini-Desserts kreieren. Die Gussform eignet sich ebenfalls, um Eiswürfel herzustellen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Gussform optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gussform
- Bedienungsanleitung

Material

Silikon

Produktvarianten

- NC2884-675: Silikonform für 3D-Tannenbaum, 2er-Set
- NC2885-675: Weihnachtsgussform für Schokolade & Backwaren

Verwendung

Reinigen Sie die Gussform vor dem ersten Gebrauch gründlich mit heißem Wasser. Trocknen Sie sie anschließend gut ab. Die Gussform ist geeignet für Backofen, Kühlschrank und Gefrierfach. Sie brauchen die Gussform nicht einzufetten.

Reinigung

Reinigen Sie die Gussform mit heißem Wasser ohne Spülmittel. Trocknen Sie sie gut ab und entfernen Sie eventuelle Rückstände. Die Gussform ist spülmaschinengeeignet.

Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Das Produkt wird während des Gebrauchs im Backofen sehr heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Produkts nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen.
- Transportieren bzw. verstauen Sie das Produkt nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- **ACHTUNG** Verbrühungsgefahr durch Hitze, heißen Dampf oder Kondenswasser! Verwenden Sie Topflappen oder Küchenschutzhandschuhe, wenn Sie erhitzte Speisen entnehmen möchten.
- Verwenden Sie das Produkt nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.