

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Eiscrushers, mit dem Sie im Handumdrehen zerkleinertes Eis (crushed ice) für Ihre Drinks oder Desserts herstellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Eiscrusher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Behälter
- Aufsatz mit Klingen, Kurbel und Deckel
- Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Reinigen Sie die Zubehörteile des Eiscrushers vor der ersten Verwendung mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Spülen Sie alle Teile gründlich unter klarem Wasser und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Geschirrtuch ab.
2. Klappen Sie den Deckel nach oben.
3. Geben Sie einige Eiswürfel in den Aufsatz und schließen Sie den Deckel.
4. Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn. Die Eiswürfel werden nun mit den Klingen zerkleinert. Sollten Eiswürfel steckenbleiben und die Klingen blockieren, drehen Sie die Kurbel in die andere Richtung, um die Eiswürfel wieder zu lösen.
5. Nehmen Sie die zerkleinerten Eiswürfel aus dem Behälter.

Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Reinigen Sie das Gerät oder die Zubehörteile auf keinen Fall in der Geschirrspülmaschine!

Reinigen Sie den Eiscrusher mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf etwas Spülmittel. Spülen Sie die Einzelteile anschließend unter heißem Wasser gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Achtung! Es besteht Verletzungsgefahr an den scharfen Klingen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce broyeur à glace. Pilez la glace en un rien de temps pour vos boissons ou desserts.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récipient
- Embout avec lames, manivelle et couvercle
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyez les accessoires du broyeur à glace à l'aide d'un chiffon doux et humide, et un peu de liquide vaisselle. Nettoyez soigneusement tous les éléments à l'eau claire, puis séchez-les bien à l'aide d'un chiffon doux.
2. Ouvrez le couvercle vers le haut.
3. Placez quelques glaçons dans l'embout et refermez le couvercle.
4. Faites ensuite tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Les glaçons sont alors broyés par les lames. Si des glaçons restent bloquent les lames, tournez la manivelle dans l'autre sens pour débloquer les glaçons.

5. Sortez les glaçons pilés du récipient.

Nettoyage et entretien

ATTENTION !
Ne mettez ni l'appareil ni ses accessoires dans le lave-vaisselle !

Nettoyez le broyeur à glace à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utilisez si nécessaire un peu de liquide vaisselle. Rincez ensuite les éléments un par un sous l'eau chaude et séchez-les soigneusement à l'aide d'un chiffon propre et sec.

N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du

produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Attention ! Vous risquez de vous blesser avec les lames aiguisées !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

