

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser asiatischen Teekanne aus Gusseisen. Im Gegensatz zu Teekannen aus Glas oder Porzellan speichert diese Teekanne die Hitze viel länger. So bleibt Ihr Tee länger warm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue asiatische Teekanne aus Gusseisen optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Asiatische Teekanne aus Gusseisen, 0,9 l mit Deckel und Siebeinsatz
- Bedienungsanleitung

## Verwendung

1. Spülen Sie die Teekanne vor der ersten Verwendung gründlich mit heißem Wasser aus. Trocknen Sie danach die Kanne innen und außen mit einem trockenen Tuch gut ab.
2. Füllen Sie zunächst den losen Tee in das Teesieb. Verwenden Sie nur schwarzen oder grünen Tee. Angaben zu Menge, Ziehdauer und Wassertemperatur finden Sie auf der Teeverpackung.
3. Setzen Sie das Teesieb in die Teekanne ein.
4. Gießen Sie dann kochendes Wasser in die Teekanne. Achten Sie bei grünem Tee auf die richtige Wassertemperatur und lassen Sie den Tee ziehen. Achtung Verbrühungsgefahr!
5. Setzen Sie anschließend den Deckel wieder auf die Teekanne auf.
6. Nach Ende der Ziehdauer des Tees nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen das Teesieb aus der Teekanne.
7. Um den Tee in der Teekanne warmzuhalten, können Sie die Teekanne auf einem Stövchen oder einer Warmhalteplatte platzieren.

## Hinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine unterschiedlichen Teesorten in ein und derselben Teekanne. Dies beeinträchtigt den Geschmack.
- Bereiten Sie in der Teekanne aus Gusseisen nur schwarzen oder grünen Tee ohne Aroma- oder Fruchtzusatz zu. Gusseiserne Teekannen sind nicht für Früchtetee geeignet, da die im Früchtetee enthaltene Säure die Oberfläche Ihrer Kanne angreifen könnte.
- Erhitzen und erwärmen Sie die Teekanne nur, wenn sie gefüllt ist. Setzen Sie Ihre leere Kanne nicht auf eine Wärmequelle. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturveränderungen.
- Nehmen Sie die leere Teekanne vom Stövchen oder von der Warmhalteplatte.
- Alternativ können Sie auch Teebeutel verwenden, die Sie ohne Teesieb in die Teekanne hängen.

## Reinigung und Pflege

- Die Teekanne ist **nicht spülmaschinengeeignet**.
- Spülen Sie die Teekanne nach der Verwendung mehrfach gründlich mit heißem Wasser aus. Lassen Sie das Innere der Kanne ohne aufgesetzten Deckel gut ausdampfen. Trocknen Sie die Kanne außen mit einem weichen Tuch gut ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Teekanne keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Teekanne nicht mit einem Topfschwamm oder einer Reinigungsbürste.
- Die Teekanne hat im Innern eine Beschichtung aus Emaille. Im Laufe der Zeit bildet sich darauf die typische Tee-Patina, die von Teeliebhabern sehr geschätzt wird. Diese verhindert auch, dass der Tee nachbittert. Verwenden Sie deshalb zur Reinigung nur warmes Wasser und nach Möglichkeit kein Spülmittel. Andernfalls kann sich keine Patina bilden.
- Trocknen Sie die Teekanne nach jedem Gebrauch gut ab, um Rost an der gusseisernen Oberfläche zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Ölen oder Salzen, da diese die Oberfläche der Kanne angreifen können.

- Zur Pflege der gusseisernen Oberfläche der Kanne oder bei kleinen Roststellen empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit einigen Tropfen Speiseöl, die Sie mit einem weichen Tuch verreiben.
- Lassen Sie Tee- oder Wasserreste nie über längere Zeit in der Teekanne stehen.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Berühren Sie die Teekanne, solange sie auf einem Stövchen oder einer Warmhalteplatte steht, nur am Griff und lassen Sie sie nach der Verwendung abkühlen. Verbrennungsgefahr!
- Stellen Sie die Teekanne auf Glas- und anderen empfindlichen Oberflächen immer vorsichtig ab, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Schieben Sie die Teekanne niemals über die Oberfläche, da dies die Oberfläche und die Unterseite der Teekanne beschädigen könnte.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!