

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Stövchens aus Gusseisen, mit dem Sie den Tee in Ihrer Teekanne warmhalten können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Stövchen aus Gusseisen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Stövchen aus Gusseisen
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 Teelicht

Verwendung

1. Stellen Sie das Stövchen auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund. Achtung! Das Stövchen wird bei Betrieb heiß.
2. Nehmen Sie die Deckplatte ab und platzieren Sie ein Teelicht in der Mitte des Stövchens.
3. Entzünden Sie das Teelicht mit einem Stabfeuerzeug oder langen Streichholz und setzen Sie die Deckplatte wieder auf das Stövchen auf.
4. Stellen Sie die Teekanne auf die Deckplatte, um deren Inhalt warmzuhalten.

Reinigung und Pflege

- Das Stövchen ist **nicht spülmaschinengeeignet**.
- Spülen Sie das Stövchen bei Bedarf mit heißem Wasser ab. Trocknen Sie es mit einem weichen Tuch gründlich ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Stövchens keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Stövchen nicht mit einem Topfschwamm oder einer Reinigungsbürste.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Ölen oder Salzen, da diese die Oberfläche des Stövchens angreifen können.
- Zur Pflege oder bei kleinen Roststellen empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit einigen Tropfen Speiseöl, die Sie mit einem weichen Tuch verreiben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stellen Sie das Stövchen immer auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie das Stövchen auf Glas- und anderen empfindlichen Oberflächen immer vorsichtig ab, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Schieben Sie das Stövchen niemals über die Oberfläche, da dies die Oberfläche und die Unterseite des Stövchens beschädigen könnte.
- Lassen Sie das Stövchen nicht unbeaufsichtigt, solange das Teelicht brennt.
- Stellen Sie nur feuerfeste Teekannen und ähnliche Objekte auf das Stövchen, niemals Plastikkannen oder Ähnliches.
- Berühren Sie das Stövchen nicht, solange ein Teelicht brennt, und lassen Sie das Stövchen mindestens 30 Minuten abkühlen, nachdem Sie das Teelicht gelöscht haben. Verbrennungsgefahr!
- Löschen Sie das Teelicht, wenn Sie das Stövchen nicht mehr zum Warmhalten verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réchaud en fonte, spécialement conçu pour maintenir le thé au chaud dans votre théière.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réchaud en fonte
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : 1 bougie chauffe-plat

Utilisation

1. Placez le réchaud sur une surface plane et ignifuge. ATTENTION ! Le réchaud devient très chaud pendant l'utilisation.
2. Retirez la plaque supérieure et placez une bougie chauffe-plat au centre du réchaud.
3. Allumez la bougie à l'aide d'un allume-gaz ou d'une longue allumette, puis replacez la plaque supérieure sur le réchaud.
4. Posez la théière sur la plaque supérieure afin d'en maintenir le contenu au chaud.

Nettoyage et entretien

- Le réchaud **ne résiste pas au lave-vaisselle**.
- Rincez si besoin le réchaud à l'eau chaude. Séchez-le soigneusement avec un chiffon doux.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produit agressif.
- N'utilisez pas le réchaud avec une éponge abrasive ou une brosse de nettoyage.
- Évitez le contact avec l'huile ou le sel, car ceux-ci peuvent endommager la surface du réchaud.
- Pour l'entretien ou si de la rouille apparaît, il est recommandé d'appliquer régulièrement quelques gouttes d'huile alimentaire en frottant avec un chiffon doux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Placez toujours le réchaud sur une surface plane et ignifuge.
- Lorsque vous utilisez le réchaud sur une plaque de cuisson équipée d'une surface en verre, posez-le avec précaution afin d'éviter de rayer la surface. Ne faites jamais glisser le réchaud sur une telle surface, car cela pourrait endommager le dessous du réchaud et la surface.

- Ne laissez jamais le réchaud sans surveillance lorsque la bougie chauffe-plat est allumée.
- Posez sur le réchaud uniquement des théières et objets similaires qui résistent au feu, jamais de récipient en plastique.
- Ne touchez pas le réchaud lorsque la bougie chauffe-plat est allumée. Une fois la bougie éteinte, laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le manipuler. Risque de brûlure !
- Éteignez la bougie chauffe-plat lorsque vous n'utilisez plus le réchaud pour le maintien au chaud.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

BAC
DE
TRI

