

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Teekanne mit Stövchen aus Gusseisen. Diese Teekanne mit dem passenden Stövchen sieht nicht nur sehr ansprechend aus, sondern speichert die Hitze auch besonders gut. So bleibt Ihr Tee länger warm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Teekanne mit Stövchen aus Gusseisen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Asiatische Teekanne aus Gusseisen, 0,9l mit Deckel und Siebeinsatz
- Stövchen aus Gusseisen mit Einsatz
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 Teelicht

Verwendung

1. Stellen Sie das Stövchen auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund. Achtung! Das Stövchen wird bei Betrieb heiß.
2. Nehmen Sie den Einsatz ab und platzieren Sie ein Teelicht in der Mitte des Stövchens.
3. Entzünden Sie das Teelicht mit einem Stabfeuerzeug oder langen Streichholz und setzen Sie den Einsatz wieder auf das Stövchen.
4. Spülen Sie die Teekanne vor der ersten Verwendung gründlich mit heißem Wasser aus. Trocknen Sie danach die Kanne innen und außen mit einem trockenen Tuch gut ab.
5. Füllen Sie zunächst den losen Tee in das Teesieb. Verwenden Sie nur schwarzen oder grünen Tee. Angaben zu Menge, Ziehdauer und Wassertemperatur finden Sie auf der Teeverpackung.
6. Setzen Sie das Teesieb in die Teekanne ein.
7. Gießen Sie dann kochendes Wasser in die Teekanne. Achten Sie bei grünem Tee auf die richtige Wasser-

8. temperatur und lassen Sie den Tee ziehen. Achtung Verbrühungsgefahr!
9. Setzen Sie anschließend den Deckel wieder auf die Teekanne auf.
10. Nach Ende der Ziehdauer des Tees nehmen Sie den Deckel ab und entnehmen das Teesieb aus der Teekanne.
11. Stellen Sie die Teekanne auf den Einsatz, um deren Inhalt warmzuhalten.
12. Stellen Sie das Stövchen auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund.

Reinigung und Pflege

- Die Teekanne und das Stövchen sind **nicht spülmaschinengeeignet**.
- Spülen Sie die Teekanne nach der Verwendung mehrfach gründlich mit heißem Wasser aus. Lassen Sie das Innere der Kanne ohne aufgesetzten Deckel gut ausdampfen. Trocknen Sie die Kanne außen mit einem weichen Tuch gut ab.
- Spülen Sie das Stövchen bei Bedarf mit heißem Wasser ab und trocknen Sie es anschließend gründlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Teekanne und des Stövchens keine aggressiven Reinigungsmittel, Topfschwämme oder Reinigungsbürsten.
- Die Teekanne hat im Innern eine Beschichtung aus Emaille. Im Laufe der Zeit bildet sich darauf die typische Tee-Patina, die von Teeliehabern sehr geschätzt wird. Diese verhindert auch, dass der Tee nachbittert. Verwenden Sie deshalb zur Reinigung nur warmes Wasser und nach Möglichkeit kein Spülmittel. Andernfalls kann sich keine Patina bilden.
- Trocknen Sie die Teekanne nach jedem Gebrauch gut ab, um Rost an der gusseisernen Oberfläche zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Ölen oder Salzen, da diese die Oberfläche der Kanne bzw. des Stövchens angreifen können.
- Zur Pflege der gusseisernen Oberfläche oder bei kleinen

Roststellen empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung mit einigen Tropfen Speiseöl, die Sie mit einem weichen Tuch verreiben.

- Lassen Sie Tee- oder Wasserreste nie über längere Zeit in der Teekanne stehen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stellen Sie das Stövchen immer auf einen ebenen, feuerfesten Untergrund.
- Stellen Sie das Stövchen auf Glas- und anderen empfindlichen Oberflächen immer vorsichtig ab, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden. Schieben Sie das Stövchen niemals über die Oberfläche, da dies die Oberfläche und die Unterseite des Stövchens beschädigen könnte.
- Lassen Sie das Stövchen nicht unbeaufsichtigt, solange das Teelicht brennt.
- Stellen Sie nur feuerfeste Teekannen und ähnliche Objekte auf das Stövchen, niemals Plastikkannen oder Ähnliches.
- Berühren Sie das Stövchen nicht, solange ein Teelicht brennt, und lassen Sie das Stövchen mindestens 30 Minuten abkühlen, nachdem Sie das Teelicht gelöscht haben. Verbrennungsgefahr!
- Berühren Sie die Teekanne, solange sie auf dem Stövchen steht, nur am Griff und lassen Sie sie nach der Verwendung abkühlen. Verbrennungsgefahr!
- Löschen Sie das Teelicht, wenn Sie das Stövchen nicht mehr zum Warmhalten verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

