

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Teelicht-Racletts. Ideal für Singles bietet dieses Gerät vollen Raclette-Komfort, ohne unnötig viel Platz auf dem Tisch zu verschwenden und Ihre Stromrechnung zu belasten.

Bitte beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Raclette optimal nutzen können.

Lieferumfang

- 1 Basis
- 3 Teelichter
- 1 Schale mit Griff
- 1 Schaber

Vor der Verwendung

Reinigen Sie vor der ersten Verwendung alle Teile des Racletts mit einem feuchten Tuch.

Inbetriebnahme & Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und feuerfeste Fläche.
2. Zünden Sie die 3 Teelichter ordnungsgemäß an und setzen diese in das Gerät.
3. Platzieren Sie die Schale auf der Basis und warten Sie bis die Schale erhitzt worden ist.
4. Legen Sie nun Käse, Fleisch oder Gemüse in die Schale und genießen Sie Ihr Essen.
5. Löschen Sie nach dem Essen die Kerzen und vergewissern Sie sich, dass diese wirklich gelöscht sind.



HINWEIS:

Lassen Sie das Raclette niemals unbeaufsichtigt solange die Teelichter brennen!

Reinigung

Stellen Sie sicher, dass das Raclette vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Reinigen Sie alle Teile des Racletts mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung keine harten Bürsten und aggressiven Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen an dem Produkt nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à raclette pliable à bougies. Idéal pour les célibataires, cet appareil offre tout le confort de la raclette sans prendre inutilement de la place sur la table et sans alourdir votre facture d'électricité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 base
- 3 bougies chauffe-plat
- 1 poêlon avec poignée
- 1 spatule

Avant utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments de l'appareil à raclette à l'aide d'un chiffon humide.

Mise en marche et utilisation

1. Posez l'appareil sur une surface stable, plane, et résistante à la chaleur.
2. Allumez les 3 bougies chauffe-plat, puis placez-les dans l'appareil.
3. Placez le poêlon sur la base et attendez qu'il soit bien chaud.

4. Posez du fromage, de la viande ou des légumes dans le poêlon et savourez votre repas.
5. Après le repas, soufflez les bougies et assurez-vous qu'elles sont bien éteintes.

**NOTE :**

Ne laissez jamais l'appareil à raclette sans surveillance tant que les bougies chauffe-plat sont allumées !

Nettoyage

Assurez-vous que l'appareil à raclette a complètement refroidi avant de le nettoyer. Nettoyez tous les éléments de l'appareil à raclette à l'aide d'un chiffon et d'un produit nettoyant doux.

N'utilisez pour le nettoyage aucune brosse dure ni aucun détergent abrasif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart d'une chaleur extrême.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**

