

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato queste forchette da fonduta.

Si prega di leggere queste informazioni sul prodotto e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare le nuove forchette da fonduta in modo ottimale.

portata di consegna

- Set di 6 forchette da fonduta
- Informazioni sul prodotto

Puoi usare le forchette da fonduta con i seguenti set per fonduta:
NC-2982-675: wok per fonduta in ghisa
NC-2983-675: set per fonduta per 6 persone
NC-2984-675: set per fonduta in ghisa per 2-3 persone
NC-2985-675: set per fonduta asiatica

uso

Infilzate il cibo (come pezzetti di pane o carne e verdure) che volete preparare con la fonduta sulle forchette da fonduta. Mettere il cibo nella pentola per fonduta con le forchette da fonduta. Posizionare le forchette da fonduta nei supporti nell'anello per fonduta. Aspetta che il cibo sia pronto. Infine, rimuovere il cibo preparato dalla pentola per fonduta con le forchette per fonduta. Buon appetito!

Pulizia e cura

Usa uno strofinaccio o una spugna per pulire le forchette da fonduta con acqua tiepida e qualche goccia di detersivo per piatti. Quindi sciacquare le forchette da fonduta con acqua pulita e asciugarle con un panno pulito e asciutto.

istruzioni di sicurezza

- Queste informazioni sul prodotto hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste informazioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Attenzione rischio di lesioni! Le forchette da fonduta sono appuntite. Trattalo con attenzione. Non lasciare mai che i bambini maneggino le forchette da fonduta senza sorveglianza.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

