

## Seilzugtaschenlampe

NC-3009



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses innovativen Produktes von Lunartec. Diese praktische und äußerst handliche Taschenlampe versorgt Sie ohne Batterien jederzeit mit dem hellen Licht von drei LEDs und hat eine Lebensdauer von mindestens 100.000 Stunden.

Die Anwendung ist denkbar einfach. Drehen Sie den Drehregler nach rechts. Sobald Sie ein leises Klicken hören, ist die Taschenlampe angeschaltet. Der Drehregler dient gleichzeitig als Dimmer, je weiter sie ihn nach rechts drehen, desto heller wird das Licht. Um das Licht zu dimmen, drehen Sie den Drehregler nach links, sobald ein leises Klicken zu hören ist, ist die Taschenlampe ausgeschaltet.

Um die Taschenlampe zu laden, ziehen Sie gleichmäßig am Seilzug.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



HS/DG/JS

**Lampe de poche**  
**rechargeable**

NC-3009



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet éclairage original par Lunartec. Cette lampe pratique et maniable fonctionne sans piles et avec 3 LEDs. Elle a une durée de vie d'au moins 100.000 heures.

L'utilisation est très simple. Il suffit de tourner le bouton vers la droite. Dès que vous entendez un léger clic, la lampe de poche est allumée.

L'interrupteur sert également de régulateur car plus vous tourner le bouton vers la droite, plus la lumière devient forte. Pour tamiser la lumière, tournez le bouton vers la gauche. La lampe est éteinte dès que vous entendez un léger clic.

Pour charger la lampe de poche, tirez de façon régulière sur la cordelette.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

