

Geldkassette mit Euro
Münzbrett
NC-3097



Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Geldkassette. Egal ob Vereinsfest, Kiosk, Flohmarkt oder ganz privater Kassensturz – mit dieser Geldkassette sind Sie für alle Gelegenheiten gerüstet! Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Öffnen und schließen Sie die Geldkassette mit einem der beiden mitgelieferten Schlüssel. Wenn Sie die Geldkassette öffnen, gleitet der Münzgeldeinsatz nach hinten und Sie haben die Übersicht über alles Geld in der Kassette. Legen Sie die Geldstücke in die dafür vorgesehenen Fächer ab und bewahren Sie Scheine in den drei Fächern darunter auf.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Maße: 24,5 x 18,5 x 8,5 cm

Caisse avec compartiments
pour Euros
NC-3097



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette caisse. Parfaite pour une kermesse, un marché ou pour vos économies personnelles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Ouvrez et refermez la caisse à l'aide d'une des deux clés fournies. Quand vous ouvrez la caisse, le tiroir à pièces se décale vers l'arrière et vous avez un aperçu de tout le contenu de la caisse. Rangez les pièces dans les compartiments prévus à cet effet et les billets dans les trois logements du dessous.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Taille: 24,5 x 18,5 x 8,5 cm