

Gehäusebodenöffner Premium **für alle gängigen Armbanduhren**

NC-3107



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Gehäusebodenöffners. Öffnen Sie mit diesem praktischen Werkzeug Ihre Armbanduhr, um so Batterien auszutauschen oder einfach einen Blick in das faszinierende Innere zu werfen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses nützliche Produkt optimal verwenden können.

Nehmen Sie Ihre Armbanduhr ab und drehen Sie die Rückseite nach oben. Legen Sie die Uhr auf eine weiche Unterlage. Wählen Sie die zu den Vertiefungen Ihrer Uhr passenden Bits. Schrauben Sie die Bits in die Vertiefungen des Gehäusebodenöffners. Drehen Sie die Stellschraube an der Rückseite des Gehäusebodenöffners, um die beiden oberen Bits an Ihre Armbanduhr anzupassen. Drehen Sie dann den Griff des Gehäusebodenöffners, um den unteren Bit ebenfalls anzupassen. Die Bits müssen gut in die Vertiefungen Ihrer Armbanduhr passen. Nun können Sie den Gehäuseboden leicht auf- und wieder zuschrauben.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Outil Premium pour ouverture de boîtier de montre

NC-3107



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet outil. Ouvrez votre montre pour en changer la pile ou simplement admirer le mécanisme.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Prenez votre montre en main et retournez la cadran pour voir le dos. Posez la montre sur une surface douce. Choisissez les embouts correspondants à la profondeur de votre montre. Vissez les embouts dans les prises de votre montre. Faites tourner la vis à l'arrière de l'outil pour adapter les deux embouts supérieurs à votre montre. Faites tourner la poignée de l'outil pour adapter l'embout inférieur. Les embouts doivent être bien calés dans les prises de la montre. Vous pouvez maintenant dévisser prudemment le dos du cadran puis le revisser.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

