

Rosenstein & Söhne®

Apfelteiler

NC-3121

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen Apfelteilers. Mit diesem nützlichen Haushaltsgerät können Sie einen Apfel sauber und schnell in acht ordentliche Stücke teilen.

Bitte lesen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Waschen Sie einen Apfel und stellen Sie ihn auf eine unempfindliche Oberfläche, wie beispielsweise ein Schneidebrett. Legen Sie dann den Apfelteiler möglichst waagrecht auf den Apfel und achten Sie darauf, dass das Kerngehäuse sich in der Mitte befindet. Drücken Sie dann den Apfelteiler nach unten. Wenn Sie den Apfelteiler einmal durch den Apfel gedrückt haben, können Sie die einzelnen Stücke entnehmen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Die Klingen des Apfelteilers können empfindliche Oberflächen wie beispielsweise Porzellan beschädigen.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Coupe-pomme

NC-3121

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Grâce à cet outil de cuisine pratique, vous pouvez très facilement et rapidement couper une pomme en huit parts.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Nettoyez la pomme et placez la sur une planche de cuisine. Placez le coupe-pomme à l'horizontale sur la pomme avec le trognon au milieu. Poussez le coupe-pomme vers le bas jusqu'à la planche. Vous pouvez alors déguster les quartiers de votre pomme.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Les lames du coupe-pomme peuvent endommager les surfaces sensibles.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.