

# Schlüsselanhänger "LED-Laterne"

NC-3128



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Schlüsselanhängers. Mit diesem neckischen Anhänger stehen Sie nie mehr im Dunkeln.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

## **Ein- und Ausschalten**

Drehen Sie den oberen Teil der Laterne mit dem Uhrzeigersinn, um sie einzuschalten. Drehen Sie die Laterne gegen den Uhrzeigersinn, um sie wieder auszuschalten. Es gibt zwei verschiedene Beleuchtungsarten: Blinken und Leuchten. Diese beiden werden abwechselnd aktiviert.



*Hinweis: Wenn Sie die LED-Laterne das erste Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie zuerst den Batterieschutzstreifen entfernen. Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Unterseite der Laterne, entfernen Sie die Batterien und ziehen Sie den transparenten Streifen ab.*

## **Batteriewechsel**

Schalten Sie die Laterne aus. Verwenden Sie zum Öffnen der Lampe eventuell eine Münze. Drehen Sie den Boden der Laterne mit dem Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn dann ab. Entfernen Sie die beiden Knopfzellen und ersetzen Sie diese durch zwei Knopfzellen des Typs "CR-2032". Achten Sie dabei auf die Polarität: Der Pluspol der Knopfzellen muss sichtbar oben liegen. Schließen Sie die Laterne wieder.

## **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# Porte-clés "Lanterne LED"

NC-3128



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Avec ce porte-clés original, vous ne resterez plus dans l'ombre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Allumer et éteindre

Pour l'allumer, faites tourner la partie supérieure de la lanterne dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites-la tourner dans le sens inverse pour l'éteindre. Deux types d'éclairage sont disponibles: clignotant ou permanent. Les deux modes s'activent l'un après l'autre.



*Note: quand vous utilisez la lanterne LED pour la première fois, vous devez d'abord retirer la protection des contacts des piles. Pour cela, ouvrez le logement sous la lanterne, sortez les piles et retirez les protections transparentes.*

## Changement de pile

Eteignez la lanterne. Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir la lampe. Faites tourner le socle de la lanterne dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le. Retirez les deux piles bouton et remplacez-les par des nouvelles du même type "CR-2032". Respectez la bonne polarité: le pôle Plus de la pile doit être visible vers le haut. Refermez la lanterne.

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

## ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

