

## LED Edelstahkerzen

NC-3142



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser stilvollen Edelstahlkerzen. Diese ausgefallenen Kerzen werden eine ganz neue Form der Romantik in Ihr Zuhause bringen – jenseits jeder Art von Kitsch.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses außergewöhnliche Produkt optimal nutzen können.

Schrauben Sie das Oberteil der Kerzen gegen den Uhrzeigersinn ab. Entnehmen Sie dann das Batteriefach. Legen Sie pro Kerze drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Stecken Sie dann das Batteriefach wieder in die Metallkerze und achten Sie darauf, dass der Pluspol des Batteriefachs nach oben zeigt. Schrauben Sie den oberen Teil der Kerze fest auf.

Wenn Sie die Kerze fest zudrehen, leuchtet diese. Drehen Sie den oberen Teil der Kerze etwas nach links, hört die Kerze auf zu leuchten.

### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

### **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## **Bougies LED en inox**

NC-3142



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Voici des bougies pour une atmosphère romantique et moderne.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Dévissez la partie supérieure des bougies. Sortez le logement piles. Insérez trois piles de type AAA par bougie. Veillez à respecter la bonne polarité. Replacez le logement dans la bougie en veillant à placer le pôle positif vers le haut. Revissez la partie supérieure de la bougie.

Vissez le haut de la bougie pour l'allumer. Tournez le haut de la bougie vers la gauche pour l'éteindre.

### **Conseils importants sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie (excepté pour changer les piles).
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

