

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Raclettes. Dieses 2in1-Raclette ist ideal für Singles und Paare und bietet Ihnen den vollen Raclette-Komfort, ohne unnötig viel Platz auf dem Tisch zu verschwenden. Zusätzlich können Sie damit auch grillen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Raclette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Raclette-Gerät
- 2 Raclette Pfännchen
- Grillaufsatz
- Heißer Stein
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	350 W
Maße	30 x 11 x 10 cm
Kabellänge	110 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Raclette nicht, wenn das Stromkabel oder die Kabelverbindung offensichtlich beschädigt/defekt ist.
- Verlegen Sie das Stromkabel immer so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.

- Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern. Lassen Sie es von Kindern nicht ohne Aufsicht bedienen. Halten Sie Kinder in der Nähe des Produktes stets unter Aufsicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vor der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Raclette ausgeschaltet ist. Der Ein/Aus-Schalter an der Seite muss auf „0“ stehen.
- Reinigen Sie vor der ersten Verwendung alle Teile des Raclettes, auch die Pfannen und die Grilloberflächen, mit einem feuchten Tuch.

Inbetriebnahme und Verwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und feuerfeste Fläche.
2. Schließen Sie das Raclette an eine Steckdose an.
3. Legen Sie, je nach Bedarf, den Grillaufsatz oder den heißen Stein auf das Raclette.
4. Schalten Sie das Raclette am Ein/Aus-Schalter ein. Bringen Sie hierzu den Schalter in die Position „I“.
5. Legen Sie nun Fleisch, Käse und Gemüse auf die Oberfläche oder in die Pfännchen und stellen Sie die Pfännchen auf die dafür vorgesehene Fläche unter dem Grillaufsatz.
6. Der Grillaufsatz kann während der Verwendung ausgetauscht werden.
Gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor! Verwenden Sie hitzefeste Handschuhe, um den Aufsatz abzunehmen. Achten Sie darauf, dass niemand mit flüssigem Fett, das sich eventuell auf dem Grillaufsatz befindet, in Berührung kommen kann. Legen Sie die Oberfläche dann auf einer hitzefesten Unterlage ab. Setzen Sie auch den heißen Stein äußerst vorsichtig auf das Raclette.
7. Schalten Sie das Raclette nach der Verwendung sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.

Reinigung

- Stellen Sie sicher, dass das Raclette von der Stromversorgung getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie alle Teile des Raclettes mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine harten Bürsten oder aggressive Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Raclette, bis auf die Pfannen und die Grilloberflächen, nicht in Wasser.

- Lassen Sie das Raclette vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3151 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3151 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à raclette. Seul ou en tête-à-tête, savourez une délicieuse raclette sans encombrer votre table ni consommer inutilement de l'énergie. L'appareil 2 en 1 permet également de griller vos aliments. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil à raclette
- 2 poêlons
- Gril
- Pierre chaude
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	350 W
Dimensions	30 x 11 x 10 cm
Longueur du câble	110 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à raclette si le câble ou la fiche d'alimentation est visiblement endommagé ou défectueux.

- Placez toujours le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne constitue pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité du produit.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Avant utilisation

- Assurez-vous que l'appareil est éteint. Le bouton marche/arrêt, situé sur le côté, doit être placé sur "0".
- Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments de l'appareil à raclette, ainsi que les poêlons et la surface du gril, à l'aide d'un chiffon humide.

Mise en marche et utilisation

1. Posez l'appareil sur une surface stable, plane, et résistant à la chaleur.
2. Branchez l'appareil à raclette à une prise de courant.
3. Selon votre souhait, placez le gril ou la pierre de cuisson sur l'appareil à raclette.
4. Allumez l'appareil à l'aide du bouton marche/arrêt. Pour cela, placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position "I".
5. Placez maintenant de la viande, du fromage ou des légumes sur la surface de cuisson ou dans les poêlons. Glissez ensuite les poêlons à l'emplacement prévu, sous la surface de cuisson.
6. Pendant l'utilisation, vous pouvez changer de surface de cuisson.

Procédez avec grande précaution !

Pour retirer la surface de cuisson, utilisez des gants résistant à la chaleur. Prenez garde à ce que personne n'entre en contact avec la graisse liquide qui pourrait éventuellement couler du gril. Placez la plaque sur une surface résistant à la chaleur. Posez maintenant avec grande précaution la pierre chaude sur l'appareil à raclette.

7. Après l'utilisation, éteignez l'appareil à raclette immédiatement et débranchez-le de l'alimentation électrique.

Nettoyage

- Avant de le nettoyer, assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique et a complètement refroidi.
- Nettoyez tous les éléments de l'appareil à raclette avec un chiffon et un produit nettoyant doux. N'utilisez pour le nettoyage aucune brosse dure ni aucun détergent abrasif.
- Ne plongez jamais l'appareil à raclette dans l'eau, hormis les poêlons et le gril.
- Laissez bien sécher l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3151 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Andreas Kurtasz

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.10.2015