

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funkuhr. Mit dieser Funkuhr sparen Sie sich lästiges Nachstellen der Uhrzeit und Sie werden immer pünktlich geweckt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Funkuhr optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Funkuhr
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 Batterie des Typs AA

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Uhr und legen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5 V (Mignon) ein. Achten Sie auf die Polarität! Schließen Sie das Batteriefach.
- Die Zeiger stellen sich nun in die Neutralposition.
- Wenn das Funksignal empfangen wird, stellt sich die Uhr automatisch auf die aktuelle Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.



HINWEIS:

Das DCF 77 Funksignal wird von einem Langwellensender in Mainflingen (Frankfurt/Main) ausgestrahlt. Daher kann es zu Empfangsproblemen, ähnlich wie bei einem Radiosender kommen. Der Senderradius dieses Senders beträgt etwa 1500 km.

Die Weckfunktion

- Um die Weckzeit einzustellen, drehen Sie das Stellrad auf der Rückseite der Funkuhr solange, bis der Weckzeiger auf die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
- Den Alarm schalten Sie ein, indem Sie den seitlichen Ein/Aus-Schalter auf die ON-Position stellen.
- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um den Weckton für 5 Minuten abzustellen und die Beleuchtung einzuschalten.

REC, MSET, RESET

- Drücken Sie die REC-Taste, um die Funkzeit automatisch abzufragen.
- Halten Sie die MSET-Taste gedrückt, um die Uhrzeit manuell einzustellen.
- Drücken Sie die RESET-Taste mit einem spitzen Gegenstand, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3182 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesens
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.05.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3182 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette horloge radio-pilotée. Celle-ci se règle automatiquement, et vous assure d'être toujours réveillé à l'heure.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge radio-pilotée
- Mode d'emploi

Accessoires (non fournis) : 1 pile de type AA

Mise en service

- Ouvrez le logement pile à l'arrière de l'horloge et insérez une pile AA 1,5 V. Veillez à respecter la polarité!
- Les aiguilles se mettent à zéro.
- Quand le signal radio est détecté, l'heure se règle automatiquement. Ceci peut durer plusieurs minutes.



NOTE:

Le signal radio DCF 77 est envoyé par un émetteur à ondes longues depuis Mainflingen (Francfort/Allemagne). C'est pourquoi il est possible de rencontrer des problèmes de réception, comme avec la radio FM. La portée de cet émetteur est de environ 1500 km.

Fonction réveil

- Pour régler l'heure de réveil, tournez le bouton à l'arrière de l'horloge radiopilotée jusqu'à ce que l'aiguille du réveil soit sur l'heure voulue.
- Réglez l'alarme en plaçant l'interrupteur latéral marche/arrêt en position ON.
- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour mettre le réveil en attente durant 5 minutes ou pour allumer la lumière.

REC, MSET, RESET

- Appuyez sur la touche REC pour rafraîchir l'heure automatiquement.
- Maintenez la touche MSET enfoncée pour régler l'heure manuellement.
- Appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un objet pointu pour restaurer les paramètres par défaut.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion!
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps!
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3182 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
26.05.2015