

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funkuhr. Mit dieser Funkuhr sparen Sie sich lästiges Nachstellen der Uhrzeit und Sie werden immer pünktlich geweckt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese Funkuhr optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Funkuhr
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 Batterie des Typs AA

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Uhr und legen Sie eine Batterie des Typs AA 1,5 V (Mignon) ein. Achten Sie auf die Polarität! Schließen Sie das Batteriefach.
- Die Zeiger stellen sich nun in die Neutralposition.
- Wenn das Funksignal empfangen wird, stellt sich die Uhr automatisch auf die aktuelle Uhrzeit ein. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.



HINWEIS:

Das DCF 77 Funksignal wird von einem Langwellensender in Mainflingen (Frankfurt/Main) ausgestrahlt. Daher kann es zu Empfangsproblemen, ähnlich wie bei einem Radiosender kommen. Der Senderadius dieses Senders beträgt etwa 1500 km.

Die Weckfunktion

- Um die Weckzeit einzustellen, drehen Sie das Stellrad auf der Rückseite der Funkuhr solange, bis der Weckzeiger auf die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
- Den Alarm schalten Sie ein, indem Sie den seitlichen Ein/Aus-Schalter auf die ON-Position stellen.
- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste, um den Weckton für 5 Minuten abzustellen und die Beleuchtung einzuschalten.

REC, MSET, RESET

- Drücken Sie die REC-Taste, um die Funkzeit automatisch abzufragen.
- Halten Sie die MSET-Taste gedrückt, um die Uhrzeit manuell einzustellen.
- Drücken Sie die RESET-Taste mit einem spitzen Gegenstand, um den Auslieferungszustand wieder herzustellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3182-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3182 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge radio-pilotée. Celle-ci se règle automatiquement, et vous assure d'être toujours réveillé à l'heure. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge radio-pilotée
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :
1 pile AA

Mise en marche

- Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de l'horloge et insérez une pile AA 1,5 V. Veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à pile.
- Les aiguilles se placent en position neutre.
- Dès qu'un signal radio est reçu, l'horloge se règle automatiquement en fonction de ce signal. Ce processus peut durer quelques minutes.



NOTE :

Le signal DCF77 est émis pas une antenne située à Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main. Ce signal peut être sujet à des interférences, comme tout signal radio. Le rayon du signal est de 1500 km environ.

Fonction Réveil

- Pour régler l'heure de l'alarme, tournez la molette à l'arrière de l'horloge jusqu'à ce que l'aiguille de l'alarme soit réglée sur l'heure souhaitée.
- Placez l'interrupteur latéral en position ON pour activer l'alarme ainsi réglée.
- Appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour couper la sonnerie de l'alarme pendant 5 minutes et allumer la lumière.

REC, MSET, RESET

- Appuyez sur le bouton REC pour afficher automatiquement l'heure radio-pilotée.
- Maintenez le bouton MSET appuyé pour régler manuellement l'heure.
- Appuyez sur le bouton RESET avec un objet pointu pour réinitialiser l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
 - Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 - N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
 - Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
 - N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
 - Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-3182, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.