

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Solar-Funkweckers. Dank seiner integrierten Solarzellen lässt dieser Wecker Sie nie wegen einer leeren Batterie im Stich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Solar-Funkwecker optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-Funkwecker
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Akku-Typ	AA, 1,2 V
Frequenzbereich	433,92 MHz
Sendeleistung	10 MHz
Temperaturanzeige	°C/°F
Maße	80 × 80 × 40 mm

Inbetriebnahme

1. Uhrzeit automatisch einstellen

1. Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite Ihres Weckers auf die Position **ON**.
2. Sollte das Funk-Symbol im Display nicht blinken: Drücken Sie die WAVE-Taste. Die Uhrzeit wird dann automatisch eingestellt. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.



HINWEIS:

Sollte der Wecker keinen Funkempfang herstellen können, platzieren Sie ihn an einem anderen Ort mit besserem Funksignal (z. B. in der Nähe eines Fensters). Sollte das Funk-Symbol im Display nicht mehr blinken, drücken Sie erneut die WAVE-Taste.

2. Uhrzeit manuell einstellen

Stellen Sie die Uhrzeit nur dann manuell ein, wenn Ihr Wecker kein Funksignal finden und die Uhrzeit daher nicht automatisch einstellen kann.

1. Drücken Sie die SET-Taste für etwa 2 Sekunden bis die Anzeige zu blinken beginnt.
2. Nehmen Sie die gewünschte Einstellung mit den Tasten UP und DOWN vor.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der SET-Taste.
4. Nehmen Sie die nächste Einstellung vor und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Verwendung

1. Weckfunktion

1. Drücken Sie die ALARM-Taste für etwa 2 Sekunden, bis das Glockenzeichen aufblinkt.
2. Nehmen Sie die Stunden-Einstellung mit den Tasten UP und DOWN vor.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ALARM-Taste.
4. Nehmen Sie die Minuten-Einstellung mit den Tasten UP und DOWN vor.
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der ALARM-Taste. Die Weckzeit ist jetzt gespeichert.

2. Alarm

2.1. Alarm aktivieren / deaktivieren

Drücken Sie die ALARM-Taste, um den Weckalarm ein- oder auszuschalten. Wenn der Weckalarm aktiv ist wird das Glockensymbol im Display angezeigt.

2.2. Aktiven Alarm beenden

Bei Klingeln des Weckers (startet leise, wird dann lauter und schneller) können Sie den Alarm mit der ALARM-Taste beenden.

2.3. Schlummer-Funktion

Mit der SNOOZE-Taste auf der Rückseite Ihres Weckers können Sie die Schlummer-Funktion aktivieren. Der Wecker stellt den Alarm für 5 Minuten aus, bevor er Sie erneut weckt. Sie können die Schlummerfunktion durch Drücken einer beliebigen anderen Taste beenden.

3. Temperaturanzeige

Mit den Tasten UP oder DOWN wechseln Sie zwischen der °C- und der °F-Anzeige.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3186-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3186 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil solaire.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil solaire
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Type d'accumulateur	AA 1,2 V
Plage de fréquences	433,92 MHz
Puissance d'émission	10 MHz
Affichage de la température	°C / °F
Dimensions	80 x 80 x 40 mm

Mise en marche

1. Régler l'heure automatiquement

1. Placez l'interrupteur à l'arrière de votre réveil sur la position ON.
2. Si le symbole radio ne clignote pas sur l'écran, appuyez sur la touche WAVE. L'heure est automatiquement réglée. Ce processus peut durer plusieurs minutes.



NOTE :

Si le réveil ne peut pas établir de réception radio, placez-le dans un endroit avec une meilleure réception (près d'une fenêtre, etc.). Si le symbole radio ne clignote toujours pas sur l'écran, appuyez à nouveau sur la touche WAVE.

2. Régler l'heure manuellement

Ne réglez l'heure manuellement que si votre réveil ne trouve pas de signal radio, et ne peut donc pas régler l'heure automatiquement.

1. Appuyez sur la touche SET pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que l'écran commence à clignoter.
2. Utilisez les touches HAUT et BAS pour régler l'heure.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche SET.
4. Procédez au réglage d'après et répétez les étapes 2 et 3.

Utilisation

1. Fonction Réveil

1. Appuyez sur la touche ALARME pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce que le symbole de la cloche clignote.
2. Réglez l'heure en utilisant les touches UP et DOWN.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche ALARM.
4. Réglez les minutes en utilisant les touches UP et DOWN.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche ALARM. L'heure de réveil est sauvegardée.

2. Alarme

2.1. Activer / désactiver l'alarme

Appuyez sur la touche ALARM pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est active, le symbole de la cloche est affiché à l'écran.

2.2. Arrêter l'alarme active

Lorsque l'alarme sonne (elle démarre doucement, puis accélère et s'intensifie), vous pouvez l'arrêter en appuyant sur le bouton ALARM.

2.3. Fonction Report de sonnerie

Vous pouvez activer la fonction Snooze en appuyant sur le bouton SNOOZE au dos de votre réveil. L'alarme se coupe pendant 5 minutes avant de vous réveiller à nouveau. Vous pouvez mettre fin à la fonction Snooze en appuyant sur n'importe quelle autre touche.

3. Affichage de la température

Utilisez les touches UP ou DOWN pour passer de l'affichage en °C à celui en °F.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Une batterie endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée refroidir.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3186 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.