

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Küchenwaage. Mit ihrem schlanken Design benötigt diese Waage wenig Platz im Kühlschrank und liefert dennoch genau Messergebnisse. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Küchenwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Küchenwaage
- Knopfzelle CR-2032
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme



Achtung!
Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die beiden Transportsicherungstreifen aus Schaumstoff zwischen Waagschale und Gehäuse

Verwendung

Schalten Sie die Küchenwaage ein, indem Sie auf die Taste ON/TARE drücken. Warten Sie, bis das Display „0,0“ anzeigt. Wählen Sie dann mit der Taste KG/LB die richtige Einheit aus (KG für Kilogramm und LB für Pfund). Legen Sie als nächstes das Wiegegut auf die Waage. Wenn Sie nun beispielsweise eine weitere Zutat wiegen möchten, können Sie die Waage wieder auf Null stellen. Drücken Sie dazu erneut die Taste ON/TARE.

Batteriewechsel

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Waage. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine baugleiche Batterie des Typs CR-2032. Achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterie sichtbar obenauf liegt. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Technische Daten

Maximalgewicht	2kg
Messgenauigkeit	± 1 g
Messschritte	0,5g

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überschreiten Sie nicht die Maximaltragkraft der Waage, dies kann zu Schäden am Produkt führen.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

- Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
 - Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
 - Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
 - Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3187 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3187 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de cuisine extra-plate, qui prend peu de place dans votre cuisine et est un outil de précision pour toutes vos recettes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balance de cuisine
- Pile bouton CR-2032
- Mode d'emploi
-

Mise en marche**Attention !**

Avant la première utilisation, retirez les deux bandes de sécurité en mousse servant au transport situées entre le plateau de balance et le boîtier.

Utilisation

Allumez la balance en appuyant sur la touche ON/TARE. Attendez que l'écran affiche "0,0". Appuyez ensuite sur la touche jaune KG/LB pour choisir l'unité voulue (KG pour kilos et LB pour livres). Placez ensuite l'ingrédient à peser sur la balance. Si vous souhaitez ajouter un ingrédient supplémentaire, appuyez sur la touche ON/TARE pour remettre le compteur à zéro.

Remplacer la pile

Ouvrez le compartiment à pile situé sous la balance. Sortez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle de type CR-2032. Veillez à ce que le pôle positif de la pile soit visible vers le haut. Refermez ensuite le compartiment à pile.

Caractéristiques techniques

Poids maximum	2 kg
Précision de la mesure	± 1 g
Incrément	0,5 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de la balance, car cela risquerait de l'endommager.
- La balance n'est pas conçue pour un usage professionnel.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-3187 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
20.10.2015