

Rosenstein & Söhne®

Pizza-Schere

NC-3198

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Pizza-Schere. Mit dieser Schere trennen Sie Ihre Pizza in zwölf exakt gleich große Stücke und durchtrennen dabei nicht mehr versehentlich den Pizza-Karton.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie diese innovative Pizza-Schere optimal nutzen können.

Verwendung

Legen Sie die breite Seite der Schere an die Pizza, um die Größe der Stücke auszumessen. Schneiden Sie die Pizza dann durch.

Reinigung

Klappen Sie die Pizza-Schere so weit wie möglich auseinander. Nehmen Sie dann die beiden Schneiden der Schere am Gelenk auseinander. Die Pizza-Schere ist spülmaschinenfest.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Rosenstein & Söhne®

Ciseaux à pizza

NC-3198

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ces ciseaux à pizza. Avec ces ciseaux vous découpez votre pizza en douze parts égales.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

Placez les ciseaux sur le bord de la pizza puis coupez.

Nettoyage

Ouvrez les ciseaux. Séparez ensuite les deux lames.

Les ciseaux résistent au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.