

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Keramik-Wäscheballs. Mit diesem praktischen Wäscheball sparen Sie viel Waschpulver und schonen so gleichzeitig die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Keramik-Wäscheball optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Keramik-Wäscheball
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Wäsche	bis 5 kg
Maße	Ø 10 cm
Gewicht	208 g

Verwendung

Geben Sie den Keramik-Wäscheball mit der Schmutzwäsche in die Wäschetrommel.



HINWEIS:

Wenn Ihre Waschtrommel mehr als 5 kg Wäsche fasst, benötigen Sie zwei Keramik-Wäschebälle.

Geben Sie dann wie gewohnt Weichspüler in das Waschmittelfach. Sie benötigen nun deutlich weniger oder gar kein Waschpulver mehr.

- Bei stark verschmutzter Wäsche benötigen Sie ungefähr 20% des vorher verwendeten Waschpulvers.
- Bei normal oder mäßig verschmutzter Wäsche benötigen Sie bestenfalls gar kein Waschpulver mehr.

Lassen Sie nun das Waschprogramm wie gewohnt laufen. Der Keramik-Wäscheball kann die ganze Zeit in der Maschine bleiben, er muss nicht vor dem Schleudergang entfernt werden.

Wirkungsweise

Die Kugeln innerhalb des Keramik-Wäscheballs bestehen aus mehr als 80 verschiedenen natürlichen Mineralien. Diese Mineralien lösen sich teilweise während eines Waschvorgangs. Sie können dann die Wasserhärte verringern und so deutlich Waschmittel sparen.

Lebensdauer

Ein Keramik-Wäscheball kann je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad der Wäsche ungefähr 1000 Wäschegänge verwendet werden. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Haushalt einer Nutzungsdauer von ungefähr drei Jahren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boule de lavage en céramique. Grâce à elle, vous utilisez moins de lessive et protégez la planète tout en faisant des économies.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boule de lavage en céramique
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Poids du linge	jusqu'à 5 kg
Dimensions	Ø 10 cm
Poids	208 g

Utilisation

Placez votre linge ainsi que la boule de lavage dans le tambour de votre lave-linge.



NOTE:

Si votre tambour peut contenir plus de 5 kg, utilisez deux boules de lavage.

Comme à votre habitude, versez l'assouplissant dans le bac à lessive. Vous n'avez ensuite besoin que de peu ou pas du tout de lessive.

- Si votre linge est très sale, vous n'avez besoin que de 20 % de la quantité de lessive que vous utilisiez avant.
- Si votre linge est peu ou normalement sale, dans le meilleur des cas, vous n'avez pas besoin de lessive.

Lancez ensuite votre programme habituel. La boule en céramique peut rester tout le temps du programme dans le lave-linge. Il n'est pas nécessaire de la retirer lors de l'essorage.

Mode de fonctionnement

Les billes contenues à l'intérieur de la boule de lavage sont composées de plus de 80 minéraux naturels différents. Ces minéraux se dissolvent en partie lors du lavage. Cela permet de réduire la dureté de l'eau et d'utiliser moins de lessive.

Durée de vie estimée

Selon la dureté de l'eau et le niveau de salissure, vous pouvez utiliser la boule en céramique pendant environ 1000 lavages. En moyenne, cela correspond à une durée d'utilisation d'environ 3 ans.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.