

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Flaschenverschlusses. Dieser Verschluss sorgt dafür, dass der Inhalt angebrochener Flaschen zum Blickfang wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Flaschenverschluss optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Flaschenverschluss inkl. 2 Knopfzellen Typ CR2032
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Nehmen Sie die LED aus der Unterseite des Flaschenverschlusses. Reinigen Sie diesen dann mit einem feuchten Tuch vor jeder Verwendung. Entfernen Sie die Kontaktenschutzfolie an den Knopfzel-

len. Stecken Sie die LED wieder in den Verschluss und diesen dann in die Öffnung der Flasche. Drücken Sie auf die Taste an der Oberseite des Verschlusses, um die LED einzuschalten. Die Flasche wird nun von innen beleuchtet.

Batteriewechsel

Drehen Sie das Oberteil des Flaschenverschlusses gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie den Verschluss auseinander. Ersetzen Sie die beiden Knopfzellen durch neue des Typs CR2032. Legen Sie diese beiden neuen Knopfzellen so in den oberen Teil des Verschlusses, dass der Pluspol oben liegt. Schrauben Sie den Flaschenverschluss dann wieder zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.

Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.


- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingeseetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen

Sie Knopfzellen nicht in Feuer.

- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3209 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH)
Andreas Kurtasz
11. 10. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3209 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.