

Einweggrill

Schnell • Unkompliziert • Immer dabei

Barbecue jetable

Rapide • Simple • Toujours prêt



- Kompakt und transportabel
- Einfache Handhabung
- In 20 Minuten grillbereit
- Keine zusätzlichen Brandbeschleuniger benötigt
- Inkl. aller notwendigen Materialien

Lieferumfang

Aluschale mit Gitterrost
Grillbriketts
Brandbeschleunigertuch
Drahtständer



- Compact et transportable
- Facile à utiliser
- Prêt en 20 minutes
- Tout est fourni pour le grill

Contenu

Cuve en alu avec grille
Briquettes
Chiffon d'allumage
Pieds



Los-Nr.

NC-3216-675



Importiert von / Importé par :
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

D

Aufbau und Nutzung

1. Entnehmen Sie die Aluschale und den Drahtständer aus dem Karton.
2. Stellen Sie den Drahtständer auf einen ebenen, festen und feuerfesten Untergrund.
3. Entfernen Sie zuerst den Grillrost, indem Sie den Seitenfalz der Aluschale hochbiegen.
4. Entnehmen Sie die Grillbriketts und das Brandbeschleunigungstuch aus der Aluschale.
5. Legen Sie das Brandbeschleunigungstuch unten in die Aluschale und verteilen die Grillbriketts gleichmäßig darüber.
6. Verschließen Sie die Aluschale wieder mit dem Grillrost.
7. Platzieren den Einweggrill auf dem Drahtständer sodass die oberen Drahtbügel die Längsseite der Aluschale einfassen. Die Schale steht nun etwa 3 cm über dem Boden.
8. Zünden Sie das Brandbeschleunigungstuch mit einem brennenden Streichholz an, das Sie durch den Gitterrost stecken.
9. Lassen Sie den Einweggrill für etwa 15 Minuten stehen, bis sich eine intensive Glut gebildet hat.
10. Nun ist der Grill bereit und Sie können Ihr Grillgut auflegen – Viel Spaß.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Brennmaterialien.
- Verwenden Sie den Grill niemals in geschlossenen Räumen – auch nicht in Zelten – Erstickungs- und Brandgefahr!
- Stellen Sie den Grill unbedingt auf einer feuerfesten Unterlage auf.
- Halten Sie beim Grillen immer ein geeignetes Löschmittel zum Brandschutz bereit.
- Stellen Sie den Grill mindestens drei Meter entfernt von leicht brennbaren Gegenständen auf.
- Tragen Sie beim Grillen immer geeignete Sicherheitshandschuhe und eine Grillschürze. Achten Sie darauf, dass lose Kleidungsstücke (z. B. flatternde Ärmel) nicht in die Nähe des Feuers gelangen.
- Versichern Sie sich, dass der Grill stabil steht. Achten Sie darauf, dass der Grill nicht umgestoßen werden kann, beispielsweise durch spielende Kinder oder Haustiere. Lassen Sie den Grill während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie den Grill niemals von Kindern bedienen oder gar anzünden! Kinder können die Gefahren nicht einschätzen.
- Verwenden Sie nur ausdrücklich dafür vorgesehene Grillanzünder zum Anfeuern, verwenden Sie keinesfalls Benzin oder sonstige Chemikalien. Geben Sie die Anzünder niemals auf warme oder heiße Grillkohle.
- Wenn bei Wind Funkenflug entsteht, löschen Sie unbedingt nach dem Grillen die Glut ab. Verwenden Sie dann hierbei kein Wasser, da durch das schlagartige Verdampfen des Wassers die Gefahr einer Verbrühung besteht. Verwenden Sie möglichst Sand oder Erde, um die Glut abzudecken.
- Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn nach der Verwendung berühren.

Achtung:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

F

Montage et utilisation

1. Sortez la cuve en alu et les pieds de l'emballage.
2. Placez les pieds sur une surface plane, stable et ininflammable.
3. Retirez la grille en pliant les extrémités de la cuve en alu.
4. Sortez les briquettes et le chiffon d'allumage de la cuve en alu.
5. Placez le chiffon d'allumage au fond de la cuve en alu et placez les briquettes par dessus de manière égale.
6. Remplacez la grille sur la cuve.
7. Placez le barbecue jetable sur les pieds. Les pieds doivent soutenir les côtés longs de la cuve en alu. La cuve en alu est alors environ 3cm au dessus du sol.
8. Allumez le chiffon avec une allumette que vous jetez à travers la grille.
9. Laissez brûler environ 15 minutes jusqu'à avoir obtenu des braises.
10. Le barbecue est prêt et vous pouvez faire griller vos aliments – Bon appétit.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Placez le barbecue sur une surface ininflammable.
- Quand vous faites un feu, gardez toujours un moyen d'extinction à proximité.
- Placez le barbecue à au moins trois mètres de tout objet inflammable.
- Utilisez des gants et un tablier quand vous faites griller de la nourriture. Faites attention à ne pas approcher les vêtements amples du feu.
- Vérifiez que le barbecue soit stable. Veillez à ce que le barbecue ne puisse pas se renverser. NE pas laisser le barbecue sans surveillance.
- Ne pas laisser les enfants utiliser ou allumer le barbecue! Les enfants ne peuvent pas évaluer les risques.
- Utilisez uniquement moyens d'allumages prévus pour les barbecues. Ne pas utiliser d'essence ou de produit chimique. Ne pas verser de produit inflammable sur des charbons ou braises.
- Si le vent fait s'envoler des étincelles, éteignez le feu immédiatement après avoir grillé votre nourriture. Ne pas utiliser d'eau car la vapeur peut créer un risque de brûlures. Utilisez si possible du sable ou de la terre pour recouvrir les braises.
- Vérifiez que le barbecue ait totalement refroidi avant de le manipuler et de le ranger.

En cas d'incendie ou d'accident, alertez les secours ou les pompiers en appelant le numéro d'urgence 112!

En cas d'embrasement des vêtements, recouvrez avec un tissu et roulez-vous par terre!

En cas de brûlure, placez l'endroit brûlé sous un jet d'eau froide pendant au moins 15 minutes!

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.