

Taschenrechner mit Weltzeitfunktion

NC-3227



Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Taschenrechners. Mit diesem handlichen praktischen Bürohelfer haben Sie jederzeit die Ortszeit Ihrer Geschäftspartner zur Hand. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Taschenrechner optimal nutzen können.

Lieferumfang

Taschenrechner (inkl. Knopfzelle) + Bedienungsanleitung

Entfernen des Entladeschutzes der Batterie

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite und ziehen Sie vor der erstmaligen Nutzung den Entladeschutz aus Folie ab.



Die Zeitanzeige

Die Hauptansicht des Taschenrechners ist die Zeitanzeige. Hier sehen Sie einen Überblick über den aktuellen Monat, das aktuelle Datum und die eingestellte Uhrzeit. Um die Zeit eines anderen Ortes anzeigen zu lassen, drücken Sie die jeweilige Taste auf dem Ziffernfeld. Um Zeit und Datum einzustellen, drücken Sie einmal SET auf dem Ziffernblock. Nun blinkt die Sekundenanzeige und Sie können mit den Tasten \wedge und \vee den aktuellen Wert einstellen. Zu den Minuten, Stunden und Datumseinstellungen gelangen Sie, indem Sie jeweils nach dem Einstellen des richtigen Wertes die SET-Taste drücken.

Der Taschenrechner

Zur Taschenrechner-Funktionalität gelangen Sie, indem Sie die CAL/AC-Taste drücken. Hier stehen Ihnen die vier Grundrechenarten zur Verfügung.

Die Alarm-Einstellung

Um bis zu vier Alarmzeiten einzustellen, drücken Sie die -Taste. Mit der SET-Taste können Sie nun die gewünschte Alarmzeit (A1) einstellen. Wenn Sie die anderen drei Alarmzeiten ebenfalls einstellen wollen, wechseln Sie die Alarmzeiten mit den Tasten \wedge und \vee . Die Alarmmelodie stellen Sie ein, indem Sie die Taste  erneut drücken und dann eine der Zifferntasten drücken. Die gewählte Melodie wird direkt abgespielt. Diese Einstellung schaltet auch den Alarm aktiv oder inaktiv. Wird ein Alarm abgespielt, können Sie durch Drücken jeglicher Taste den Alarm beenden – durch Drücken der SNOOZE-Taste wird der Alarm allerdings 5 Minuten später noch einmal wiederholt.

Tastentöne

Drücken Sie die SNOOZE-Taste, um die Tastentöne an- und abzuschalten.

Countdown

Sie können sich einen Countdown zu einem bestimmten Datum anzeigen lassen, indem Sie in der Zeitanzeige die COUNTDOWN-Taste einmal drücken. Um das Zieldatum einzugeben, drücken Sie im Countdown-Modus die SET-Taste. Nun können Sie mit den Tasten \wedge und \vee die gewünschten Werte einstellen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

