

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen LED-Leuchte. Diese praktische Leuchte erhellt auch unzugängliche Stellen und lässt sich einfach per Fernbedienung ein- und ausschalten.

Bitte lesen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Leuchte optimal nutzen können.

Lieferumfang

- LED-Rundleuchte
- IR-Fernbedienung mit Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung

Für die Rundleuchte zusätzlich benötigt:

- 4 Batterien des Typs AA Mignon

Technische Daten

- Leuchtdauer: Bis 100 Stunden mit 4 Batterien AA Mignon (bitte separat bestellen)
- Maße der Rundleuchte: ca. 130 x 25 mm

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der LED-Leuchte. Legen Sie vier Batterien des Typs AA Mignon ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Batteriewechsel an der Fernbedienung

Die Fernbedienung ist bereits mit einer Knopfzelle bestückt. Um diese nach Verbrauch zu wechseln, gehen Sie bitte so vor:

1. Lösen Sie die drei Schrauben der Fernbedienung mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher.
2. Nehmen Sie das Oberteil der Fernbedienung ab.
3. Entnehmen Sie die alte Knopfzelle und ersetzen Sie diese durch eine neue Knopfzelle des Typs CR2032. Achten Sie dabei auf die Polarität: der Pluspol der Knopfzelle muss sichtbar obenauf liegen.
4. Setzen Sie das Oberteil wieder auf die Fernbedienung und ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an.

Verwenden

Hängen Sie die LED-Leuchte an der gewünschten Stelle auf. Sie können die LED-Leuchte nun entweder mit dem Schalter an der Leuchte selbst ein- und ausschalten oder über die mitgelieferte Fernbedienung. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten, muss die LED-Leuchte zuerst einmal per Hand eingeschaltet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3228-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3228 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à LED originale. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe circulaire à LED
- Télécommande infrarouge avec pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoires requis pour la lampe circulaire (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 4 piles AA

Caractéristiques techniques

- Durée d'éclairage : jusqu'à 100 h avec 4 piles AA (non fournies)
- Dimensions de la lampe circulaire : env. 130 mm × 25 mm

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la lampe à LED. Insérez quatre piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.

Remplacer la pile de la télécommande

La télécommande est déjà équipée d'une pile bouton.

Pour la remplacer lorsqu'elle est usagée, procédez comme suit :

1. Dévissez les trois vis de la télécommande à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
2. Retirez la partie supérieure de la télécommande.
3. Retirez la pile bouton usagée et insérez une pile bouton neuve de type CR2032. Ce faisant, veillez à respecter la polarité : la borne positive de la pile bouton doit être tournée vers le haut.
4. Remettez la partie supérieure en place sur la télécommande, puis revissez les vis avec précaution.

Utilisation

Accrochez la lampe à LED à l'endroit de votre choix. Pour allumer et éteindre la lampe, vous pouvez utiliser soit l'interrupteur situé sur la lampe elle-même, soit la télécommande fournie. Pour que vous puissiez utiliser la télécommande, la lampe à LED doit au préalable être allumée manuellement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit, NC-3228, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.