

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta máquina de palomitas de maíz. Con esta máquina cuidadosamente diseñada, siempre puede obtener deliciosas palomitas de maíz en casa, como directamente del cine.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al máximo su máquina de palomitas de maíz.

alcance de entrega

- Máquina de palomitas de maíz
- puerta
- Olla de palomitas de maíz
- cuchara medidora grande
- cuchara medidora pequeña
- Tazón de palomitas de maíz
- operación manual

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	230 V
poder	300 W
Longitud del cable	0,8 m
Dimensiones (AnxAlxPr)	280 x 425 x 250 mm

utilizar**• construcción**

Cuelgue la olla de palomitas de maíz en el anclaje de modo que la conexión eléctrica esté en la parte posterior de la olla. Cuelgue la puerta suministrada en las bisagras del lado izquierdo de la máquina. Pon el bol de palomitas de maíz en la máquina. Conecte el cable de alimentación de la olla de palomitas de maíz al conector en la parte superior de la máquina de palomitas de maíz.

**NOTA:**

Antes de usar la máquina de palomitas de maíz, limpie la olla de palomitas de maíz y el interior de la máquina de palomitas de maíz con un paño húmedo.

• Hacer palomitas

Coloque la máquina de palomitas de maíz sobre una superficie plana. Coloque el interruptor de encendido /

apagado en la parte delantera en OFF. Luego conecte la máquina de palomitas de maíz a la fuente de alimentación. Encienda la máquina de palomitas de maíz colocando el interruptor en POP y deje que la máquina funcione durante unos 3 minutos. Durante este tiempo, la olla de palomitas de maíz se calienta. Apague la máquina de palomitas de maíz nuevamente.

Tome las dos cucharas de medir provistas. Llene la cuchara medidora más pequeña con aceite y agréguela a la olla de palomitas de maíz.

**PRECAUCIÓN:**

La olla se calienta mucho. No lo toque directamente, use un agarraderas.

Luego llene la cuchara medidora más grande con palomitas de maíz y agréguela a la olla de palomitas de maíz. Ahora encienda la máquina de palomitas de maíz colocando el interruptor en POP. Después de unos tres minutos, escuchará el típico sonido de las palomitas de maíz y las palomitas de maíz saldrán de la olla. Si este ruido ocurre con mucha menos frecuencia o se detiene por completo, voltee la olla de palomitas de maíz y apague la máquina de palomitas de maíz.

Ahora agregue el aceite y las palomitas de maíz a la olla de palomitas de maíz nuevamente cuando necesite más palomitas de maíz. Ya no es necesario precalentar la olla de palomitas de maíz. Ahora solo toma aproximadamente la mitad del tiempo para hacer las palomitas de maíz.

**NOTA:**

Si le gusta el azúcar con sus palomitas de maíz, agréguelo a la olla de palomitas de maíz inmediatamente después de las palomitas de maíz. Use la cuchara grande y llénela hasta la mitad.

mantenimiento**• limpieza****NOTA:**

Es mejor limpiar la máquina de palomitas de maíz inmediatamente después de su uso, de lo contrario, la limpieza puede llevar mucho más tiempo.

Espera a que la olla de palomitas de maíz se enfríe un poco. Desenchufe la máquina de palomitas de maíz de la fuente de alimentación. Luego, desenchufe el cable de alimentación del fondo de la olla de palomitas de maíz. Incline la olla ligeramente y sáquela de su anclaje. Desatornille los dos tornillos de mariposa y saque la tapa de la olla de su anclaje. Llene la olla de palomitas de maíz con agua hasta dos tercios. Deje la olla en remojo por un tiempo. Limpie la tapa y la olla con cuidado. Si no elimina ningún residuo, seguirán ardiendo la próxima vez que los use hasta que la máquina de palomitas de maíz quede inutilizable.

**PRECAUCIÓN:**

Asegúrese siempre de que no entre agua en los componentes eléctricos. Nunca sumerja la olla de palomitas de maíz en agua.

• Reemplazo de bombilla

Si la bombilla deja de funcionar, primero desenchufe la máquina de palomitas de maíz de su fuente de alimentación. Espere hasta que todas las piezas de la máquina se hayan enfriado. Luego desenrosque la bombilla en la parte inferior de la tapa de la máquina en sentido antihorario. Reemplace la bombilla por una bombilla idéntica de 220 - 240 V, 50 Hz y 10 W. Sólo entonces vuelva a conectar la máquina de palomitas de maíz a la fuente de alimentación.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.

- El producto se calienta cuando está en uso. ¡Atención, riesgo de quemaduras!
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NC-3237-675 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-3237 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.rosensteinundsoehne.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.