

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per i popcorn. Con questa macchina progettata con cura, puoi sempre ottenere deliziosi popcorn a casa, proprio come direttamente dal cinema. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dalla vostra macchina per popcorn.

portata di consegna

- Macchina per popcorn
- porta
- Pentola per popcorn
- misurino grande
- misurino piccolo
- Ciotola per popcorn
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V.
energia	300 W.
Lunghezza del cavo	0,8 m
Dimensioni (LxAxP)	280 x 425 x 250 mm

uso**costruzione**

Appendi la pentola per popcorn all'ancoraggio in modo che il collegamento elettrico si trovi sul retro della pentola. Appendere lo sportello in dotazione ai cardini sul lato sinistro della macchina. Metti la ciotola per i popcorn nella macchina. Collega il cavo di alimentazione dalla pentola per popcorn al connettore sulla parte superiore della macchina per popcorn.

**NOTA:**

Prima di utilizzare la macchina per popcorn, pulire la pentola per popcorn e l'interno della macchina per popcorn con un panno umido.

Prepara i popcorn

Posiziona la macchina per i popcorn su una superficie piana. Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sulla parte anteriore su OFF. Quindi collegare la macchina per popcorn all'alimentazione. Accendi la macchina per i

popcorn spostando l'interruttore su POP e lascia funzionare per circa 3 minuti. Durante questo periodo, la pentola dei popcorn si riscalda. Spegni di nuovo la macchina per i popcorn.

Prendi i due misurini forniti. Riempi di olio il misurino più piccolo e aggiungilo alla pentola dei popcorn.

**ATTENZIONE:**

La pentola diventa molto calda. Non toccarlo direttamente, utilizzare una presina.

Quindi riempire il misurino più grande con mais per popcorn e aggiungerlo alla pentola per popcorn. Ora accendi la macchina per i popcorn impostando l'interruttore su POP. Dopo circa tre minuti sentirai il tipico suono scoppiettante dei popcorn e il popcorn uscirà dalla pentola. Se questo rumore si verifica molto meno spesso o si interrompe completamente, ribaltare la pentola dei popcorn e spegnere la macchina per i popcorn.

Ora aggiungi di nuovo l'olio e i popcorn nella pentola dei popcorn quando hai bisogno di più popcorn. La pentola dei popcorn non ha più bisogno di essere preriscaldata. Ora ci vuole solo la metà del tempo per preparare i popcorn.

**NOTA:**

Se ti piace lo zucchero con i tuoi popcorn, aggiungilo alla pentola dei popcorn subito dopo i popcorn. Usa il cucchiaino grande e riempilo fino a metà.

Manutenzione**pulizia****NOTA:**

È meglio pulire la macchina per i popcorn subito dopo l'uso, altrimenti la pulizia può richiedere molto più tempo.

Aspetta che la pentola dei popcorn si raffreddi un po'. Scollegare la macchina per i popcorn dall'alimentazione. Quindi, scollegare il cavo di alimentazione dal fondo della pentola per popcorn. Inclina leggermente la pentola e rimuovila dal suo ancoraggio. Svitare le due viti ad alette e sollevare il coperchio della pentola dall'ancoraggio. Riempi la pentola dei popcorn per circa due terzi con acqua. Lascia

che la pentola si impregni per un po'. Pulisci accuratamente il coperchio e la pentola. Se non rimuovi i residui, continueranno a bruciare la prossima volta che lo usi fino a quando la macchina per i popcorn non diventa inutilizzabile.

**ATTENZIONE:**

Assicurarsi sempre che l'acqua non entri nei componenti elettrici. Non immergere mai la pentola per popcorn in acqua.

Sostituzione della lampadina

Se la lampadina smette di funzionare, scollegare prima la macchina per i popcorn dalla fonte di alimentazione. Attendere che tutte le parti della macchina si siano raffreddate. Quindi svitare la lampadina sul lato inferiore del coperchio della macchina in senso antiorario. Sostituire la lampadina con una identica da 220 - 240 V, 50 Hz e 10 W. Solo allora ricollegare la macchina per popcorn alla rete elettrica.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Il prodotto diventa caldo quando è in uso. Attenzione, rischio di ustioni!
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NC-3237-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3237 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

