

**Sehr geehrte Kunden,**

wir danken Ihnen für den Kauf dieser vielseitigen Küchenwaage. Diese Küchenwaage im eleganten Design zeigt Ihnen nicht nur das Gewicht, sondern auch die Uhrzeit an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

**Lieferumfang**

Küchenwaage  
LR 44 Knopfzelle  
Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien AAA (Mikro)

**Verwendung**

Packen Sie die Waage vorsichtig aus und öffnen Sie beide Batteriefächer an der Rückseite der Waage. Legen Sie die Batterien für Waage ein und entfernen Sie den Transportschutz der Knopfzelle. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben zur Polarität am Boden der Batteriefächer. Verschließen Sie anschließend die Batteriefächer wieder.

Stellen Sie nun durch Drehen des Stellrades an der Rückseite der Waage die aktuelle Uhrzeit ein. Drehen Sie das Stellrad hierbei im Uhrzeigersinn. Platzieren Sie die Waage anschließend auf einer ebenen, glatten Oberfläche.

Berühren Sie die ON/OFF-Schaltfläche, um die Waage einzuschalten. Die Waage stellt sich automatisch auf „0 g“ ein und Sie können mit dem Wiegevorgang beginnen.

Wenn Sie Flüssigkeiten oder andere Materialien in Gefäßen wiegen wollen, stellen Sie einfach das leere Gefäß auf die Waage und berühren die TARE-Schaltfläche. Die Waage stellt sich dann auf „0 g“ und Sie können das Wiegegut einfüllen.

**Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

**ACHTUNG**

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Importiert von / importé par::  
PEARL Agency GmbH  
PEARL-Straße 1-3  
D-79426 Buggingen

**Chère cliente, Cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Cette balance de cuisine au design élégant affiche non seulement le poids, mais aussi l'heure. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

Balance de cuisine  
Pile bouton LR 44  
Mode d'emploi

Accessoires non fournis : 3 piles AAA (Micro)

**Utilisation**

Déballer prudemment la balance et ouvrez les deux compartiments à l'arrière. Insérez les piles pour l'horloge et la balance. Respectez les consignes de polarité inscrites dans les socles des compartiments. Refermez ensuite les logements piles.

Réglez maintenant l'heure en tournant le bouton à l'arrière de la balance.

Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Placez enfin la balance sur une surface plane et lisse.

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la balance. La balance se règle automatiquement sur „0 g” et vous pouvez commencer à peser vos aliments.

Pour peser des liquides ou les ingrédients placés dans un récipient, placez d'abord le récipient vide sur la balance et appuyez sur la touche TARE. La balance se règle alors sur „0 g” et vous pouvez peser des liquides ou aliments contenus dans le récipient.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau. Nettoyage à sec seulement
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

**ATTENTION**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.  
Sous réserve de modification et d'erreur !

**Recyclage**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.