

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Elektro-Grills Teppan-Yaki-Style. Teppan Yaki sind Gerichte der japanischen Küche, die auf einer Stahlplatte (Teppan) direkt bei Tisch, oder in japanischen Restaurants auf dem Tresen zubereitet werden. Mit diesem Elektro-Grill können Sie Ihre Gerichte auf fernöstliche Weise zubereiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Elektro-Grill optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Elektro-Grill Teppan-Yaki-Style
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V 50 Hz
Leistung	1500 W
Temperaturregler	5 Stufen
Antihafbeschichtung	Ja
Ablauf für Fett	Ja
Maße (Grillplatte)	25 x 25 cm

### Produktdetails



- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Betriebsleuchte  | 3. Tragegriffe |
| 2. Temperaturregler | 4. Grillplatte |

### Verwendung

#### Vorbereitung

1. Stellen Sie sicher, dass Grill und Grillplatte sauber sind.
2. Stellen Sie den Grill auf eine stabile, ebene Fläche.
3. Schließen Sie das Stromversorgungskabel so an den Grill an, dass der Temperaturregler nach oben zeigt.  
Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest und vollständig in der Steckdose des Grills sitzt.
4. Stellen Sie den Temperaturregler aus, indem Sie ihn so weit wie möglich in Richtung „0“ drehen.
5. Schließen Sie erst dann den Netzstecker an die Stromversorgung an.

#### Inbetriebnahme

1. Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Heizstufe. Die Betriebsleuchte am Temperaturregler leuchtet, wenn der Grill heizt, um diese Heizstufe zu erreichen. Sie erlischt, wenn die Heizstufe erreicht ist.
2. Nun können Sie auf der Grillplatte Lebensmittel grillen. Verwenden Sie, wenn gewünscht, auch etwas Bratöl oder Bratfett.  
Stellen Sie den Temperaturregler ganz nach Ihren Bedürfnissen höher oder niedriger ein.
3. Drehen Sie nach dem Grillen den Temperaturregler sofort wieder aus.
4. Lassen Sie den Grill abkühlen, bevor Sie ihn bewegen oder reinigen.

#### Reinigung

Reinigen Sie den Grill nach jeder Verwendung.

1. Trennen Sie zuerst das Stromversorgungskabel vom Grill.
2. Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist.
3. Reinigen Sie die Grillplatte dann mit einem weichen Schwamm oder Tuch mit etwas warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Tauchen Sie den Grill nicht in Wasser ein!
4. Trocknen Sie den Grill nach der Reinigung gut ab.
5. Der Temperaturregler kann mit einem trockenen oder feuchten Küchentuch gereinigt werden.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vorsicht, der Grill wird schnell heiß! Berühren Sie nicht heiße Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder oder Tiere den heißen Grill nicht berühren können.
- Trennen Sie den Grill immer sofort von der Stromversorgung, wenn er nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie den Grill nur innerhalb geschlossener Räume.
- Bewegen Sie den Grill unter keinen Umständen, wenn er in Betrieb ist.
- Die Grillplatte ist antihafbeschichtet. Achten Sie darauf, nicht mit harten Gegenständen darauf zu kratzen. Schneiden Sie Lebensmittel nicht auf der Grillplatte.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3242 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit – Richtlinie 2001/95/EG, der EMV - Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
27.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3242 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.