

NC-3244-675

*Rosenstein & Söhne*®



Mini fuente de chocolate



En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.





## TABLA DE CONTENIDO

<b>Tu nueva fuente de chocolate .....</b>	<b>4</b>
Estimado cliente, .....	4
Alcance de entrega .....	4
<b>Notas importantes al principio .....</b>	<b>5</b>
Instrucciones de seguridad .....	5
Información importante sobre la eliminación .....	5
Declaración de conformidad .....	6
<b>Puesta en servicio y uso .....</b>	<b>7</b>
Antes de la puesta en servicio .....	7
Montaje .....	7
Prepara el chocolate .....	7
Llenar la fuente de chocolate .....	8
<b>Limpieza .....</b>	<b>9</b>
<b>Especificaciones técnicas .....</b>	<b>10</b>



## TU NUEVA FUENTE DE CHOCOLATE

### **Estimado cliente,**

gracias por comprar esta fuente de chocolate. Disfrute del lujo y deléitese con un delicioso chocolate caliente.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva fuente de chocolate de manera óptima.

### **Alcance de entrega**

- Torre con 2 placas de goteo
- Bandeja de goteo
- Espiral
- Operación manual

## NOTAS IMPORTANTES PARA EMPEZAR

### Instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico NO debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.





## **Declaración de conformidad**

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-3244 cumple con la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UE y la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE.



Gestión de la calidad

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

03.03.2016

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada a continuación [www.pearl.de/apoyo](http://www.pearl.de/apoyo). Introduzca el número de artículo NC-3244 en el campo de búsqueda.



## PUESTA EN MARCHA Y USO

### Antes de la puesta en servicio

Antes de usar, lave las partes extraíbles de la fuente en agua tibia con un poco de lavavajillas. ¡Seque bien!



#### **CUIDADO:**

*El recipiente con el motor no debe mantenerse bajo el agua, de lo contrario, el motor se dañará.*

Para limpiar el recipiente, desenchufe el cable de alimentación y limpie el recipiente con un paño suave. Nunca trate las partes individuales de la fuente de chocolate con agentes de limpieza que raspen, como leche para fregar.


### Montaje

Coloque la parte inferior sobre una superficie plana y primero conecte el transportador de tornillo al eje de transmisión triangular. Ahora coloque el tubo sobre el transportador de tornillo y fíjelo con los ojales a las tres clavijas del recipiente. Si el dispositivo no es exactamente recto, el chocolate se derramará de manera desigual. Si es necesario, alinee el dispositivo con las patas ajustables de modo que quede exactamente horizontal.

El motor no debe estar en funcionamiento durante el montaje.

### Prepara el chocolate

Derretir hasta 300 g de chocolate. Use solo leche entera, chocolate amargo o blanco (tierno). Es mejor usar un baño de agua para derretir. Alternativamente, puede usar un microondas.



Luego, coloque el interruptor en la fuente de chocolate etiquetada CALOR a I. Cuando el chocolate esté completamente derretido, pruébelo con una cuchara sumergida. Dependiendo del tipo y estado de fusión del chocolate, se escurre por la cuchara sin gotear. Si el chocolate es demasiado espeso y se aglutina, debes derretirlo más o diluirlo con un poco de aceite de cocina.

### **Llenar la fuente de chocolate**

Cuando el chocolate esté listo, encienda el motor de su fuente de chocolate girando el interruptor etiquetado MOTOR a I. Ahora vierte lentamente el chocolate en el bol.

Vierta gradualmente el chocolate hasta que el chocolate salga por la abertura en la parte superior y comience a correr por la torre.

Asegúrese de que siempre haya suficiente chocolate en la fuente de chocolate, de lo contrario la barrena podría dañarse.

Ahora puedes usar la fuente de chocolate.



#### **CUIDADO:**

***No pierda ningún alimento sumergido. Estos pueden ser succionados por el tornillo, atascarse allí y obstruir la fuente de chocolate.***

***Nunca vierta aceite frío para diluir el chocolate. Debido a la diferencia de temperatura, el chocolate se enfría inmediatamente y se adhiere a la fuente de chocolate. Nunca meta los dedos en la barrena giratoria.***





## LIMPIEZA

Es mejor no dejar que el chocolate se enfríe en primer lugar. Desenchufe el dispositivo, desmonte el dispositivo mientras aún esté caliente y limpie las piezas extraíbles.

Vierta el chocolate líquido restante de la cáscara en un recipiente y retire el chocolate restante con un paño suave. Limpie la conexión del transportador de tornillo y luego pule el recipiente con un paño suave y seco.



***CUIDADO:***

***El recipiente con el motor no debe mantenerse bajo el agua, de lo contrario, el motor se dañará.***



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Potencia del motor: 65 W


Voltaje: 230 V

Altura: aproximadamente 22 cm

Peso: aproximadamente 715 g







**Atención al cliente: 07631/360 - 350**  
**Importado por: PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 |**  
**D-79426 Buggingen**

**© REV2 / 07.12.2020 - MB // BS // SK**

