

NC-3244-675

Rosenstein & Söhne®



Mini fontana di cioccolato



Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.





SOMMARIO

La tua nuova fontana di cioccolato	4
Caro cliente,.....	4
Portata di consegna.....	4
Note importanti all'inizio	5
Istruzioni di sicurezza	5
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	5
Dichiarazione di conformità	6
Messa in servizio e utilizzo	7
Prima della messa in servizio	7
Assemblaggio	7
Prepara il cioccolato	7
Riempire la fontana di cioccolato	8
Pulizia	9
Specifiche tecniche	10



LA TUA NUOVA FONTANA DI CIOCCOLATO

Caro cliente,

grazie per aver acquistato questa fontana di cioccolato. Concediti il lusso e concediti una deliziosa cioccolata calda.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la vostra nuova fontana di cioccolato.

Portata di consegna

- Torre con 2 gocciolatoi
- Vassoio raccogli gocce
- Spirale
- Manuale operativo



NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico **NON** appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.





Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NC-3244 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.03.2016

Di seguito è possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/supporto. Immettere il numero dell'articolo NC-3244 nel campo di ricerca.



MESSA IN SERVIZIO E USO

Prima della messa in servizio

Prima dell'uso, lavare le parti rimovibili della fontana in acqua tiepida con un po' di detersivo per piatti. Asciuga bene!



ATTENTO:

La vasca con il motore non deve essere tenuta sott'acqua, altrimenti il motore verrà danneggiato.

Per pulire il guscio, estrarre la spina di alimentazione e pulire il guscio con un panno morbido. Non trattare mai le singole parti della fontana di cioccolato con detersivi graffianti come il latte abrasivo.


Assemblaggio

Posizionare la parte inferiore su una superficie piana e fissare prima il trasportatore a vite all'albero di trasmissione triangolare. Ora metti il tubo sopra la coclea e fissalo con gli occhielli ai tre perni sulla ciotola. Se il dispositivo non è esattamente dritto, il cioccolato colerà in modo non uniforme. Se necessario, allineare il dispositivo con i piedini regolabili in modo che sia esattamente orizzontale.

Il motore non deve essere in funzione durante il montaggio.

Prepara il cioccolato

Sciogliere fino a 300 g di cioccolato. Utilizzare solo latte intero, cioccolato (tenero) amaro o bianco. È meglio usare un bagnomaria per scioglierlo. In alternativa puoi usare un microonde.



Quindi ruotare l'interruttore della fontana di cioccolato con l'etichetta HEAT su I. Quando il cioccolato è completamente sciolto, provalo con un cucchiaino immerso. A seconda del tipo e dello stato di fusione del cioccolato, scorre via dal cucchiaino senza gocciolare. Se il cioccolato è troppo denso e grumi, dovresti scioglierlo ulteriormente o diluirlo con un po' di olio da cucina.

Riempire la fontana di cioccolato

Quando il cioccolato è pronto, avvia il motore della tua fontana di cioccolato ruotando l'interruttore etichettato MOTOR su I. Ora versa lentamente il cioccolato nella ciotola.

Versare gradualmente il cioccolato finché il cioccolato non fuoriesce dall'apertura in alto e inizia a scorrere lungo la torre.

Assicurati che ci sia sempre abbastanza cioccolato nella fontana di cioccolato, altrimenti la coclea potrebbe danneggiarsi.

Ora puoi usare la fontana di cioccolato.



ATTENTO:

Non perdere il cibo immerso. Questi possono essere risucchiati nella vite, rimanere bloccati lì e intasare la fontana di cioccolato.

Non versare mai olio freddo per diluire il cioccolato. A causa della differenza di temperatura, il cioccolato si raffredda immediatamente e si attacca alla fontana di cioccolato.

Non mettere mai le dita nella coclea rotante.



PULIZIA

È meglio non lasciare raffreddare il cioccolato in primo luogo. Scollegare il dispositivo, smontare il dispositivo mentre è ancora caldo e pulire i pezzi rimovibili.

Versare il restante cioccolato liquido dal guscio in un contenitore e rimuovere il restante cioccolato con un panno morbido. Pulire la connessione per la coclea e poi lucidare la ciotola con un panno morbido e asciutto.



ATTENTO:

La vasca con il motore non deve essere tenuta sott'acqua, altrimenti il motore verrà danneggiato.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza motore: 65 W


Voltaggio: 230 V

Altezza: circa 22 cm

Peso: circa 715 g







Servizio clienti: 07631/360 - 350
Importato da: PEARL.GmbH
PEARL Straße 1- 3 | D-79426 Buggingen
© REV2 / 07.12.2020 – MB // BS // SK