

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Kofferwaage. Mit der Kofferwaage mit integriertem Maßband können Sie vor Flugreisen zuverlässig und präzise das Gewicht und die Maße Ihres Gepäcks überprüfen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Kofferwaage optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Digitale Kofferwaage
- Halteband mit Klickverschluss
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 Batterien Typ AAA

### Produkteigenschaften

- Wiegebereich: bis 40 kg
- Genauigkeit: 10 g
- Gewichtseinheiten: g, kg, lb, oz (einstellbar)
- Zuwiegefunktion (Tara)
- Maßband bis zu 80 cm
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Stromsparfunktion: automatische Abschaltung der Waage nach 30 Sekunden Untätigkeit

### Produktdetails

1. Display
2. ON/TARE: Kofferwaage ein- und ausschalten / Zuwiegefunktion (Tara)
3. UNIT: Gewichtseinheit wählen
4. Griff
5. Haken
6. Maßband



## Verwendung

1. Öffnen Sie zuerst das Batteriefach auf der Rückseite der Kofferwaage und legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie beim Einlegen bitte auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Halten Sie die Kofferwaage an ihrem Griff fest in der Hand, so dass das Display aus Ihrer Faust herausragt und der Haken nach unten hängen kann.
3. Schalten Sie die Kofferwaage ein, indem Sie auf die ON/TARE-Taste drücken.
4. Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit. Drücken Sie dazu so lange auf die Taste UNIT, bis rechts im Display die gewünschte Gewichtseinheit (z.B. kg) angezeigt wird. Diese Einstellung muss nur einmal vor der ersten Verwendung vorgenommen werden.
5. Hängen Sie das gewünschte Gewicht (z.B. Ihren Koffer) unten an den Haken der Kofferwaage. Nutzen Sie gegebenenfalls das mitgelieferte Halteband, um das Gewicht zu befestigen.
6. Drücken Sie die Taste ON/TARE, wenn Sie die Zuwiegefunktion verwenden wollen, also zum Beispiel einen Behälter wiegen, in den während des Wiegens noch Material hinzugepackt wird. Das bis dahin gemessene Gewicht wird auf Null gesetzt und es wird nur das Material gemessen, das Sie nach Drücken der ON/TARE-Taste in den Behälter gelegt haben. Nehmen Sie während der Verwendung der Zuwiegefunktion Material aus dem Behälter, geht das Gewicht theoretisch unter Null und es wird ein Minus-Zeichen angezeigt.
7. Sobald die Gewichtsbestimmung stabil ist, ertönt ein Signalton und das Display zeigt die Aufschrift **HOLD**. Die Displayanzeige wird damit für das bequeme Ablesen gespeichert, bis Sie erneut die ON/TARE-Taste drücken.
8. Die Kofferwaage schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Falls Sie die Waage vorher ausschalten wollen, drücken Sie die ON/TARE-Taste für 2 Sekunden.



### HINWEIS:

Halten Sie die Waage beim Messen möglichst horizontal, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Halten Sie die Waage nur am dafür vorgesehenen Griff.

### Batterien wechseln

Die Kofferwaage zeigt ein Batterie-Symbol im Display, sobald die Batterien erschöpft sind. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterien wie oben beschrieben.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



#### **ACHTUNG**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterien. Falsch eingesetzte Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.