

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Popcorn-Topfs. Genießen Sie jetzt auch bei Filmabenden zu Hause frisches Kino-Popcorn. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Popcorn-Topf optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Popcorn-Topf
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Mais, Pflanzenöl, gegebenenfalls Zucker

Produktdaten

Material	Alu, lackiertes Holz
Füllmenge	6 l
Maße (Ø x H)	24 x 19 cm
Gewicht	634 g

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie Ihren Popcorn-Topf vor dem ersten Gebrauch wie unter **Reinigung** beschrieben.

Popcorn-Zubereitung

Für die Zubereitung von Popcorn in Ihrem Popcorn-Topf gelten folgende Mengenangaben für Öl (bitte nutzen Sie nur Pflanzenöl), Mais und gegebenenfalls Zucker. Die Angabe „Tasse“ bezeichnet hier eine normale Kaffeetasse mit einem Fassungsvermögen von etwa 125 ml.

Bitte füllen Sie nicht mehr Zutaten ein, als es die Größe des Popcorn-Topfs erlaubt!

Zubereitung ohne Zucker

Portionen	Pflanzenöl	Mais	Zucker
4	2-4 EL	½ Tasse	-

Zubereitung mit Zucker

Portionen	Pflanzenöl	Mais	Zucker
4	3-5 EL	½ Tasse	2-3 EL

1. Heizen Sie Ihren Herd bei mittlerer Hitze vor.
2. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie ihn auf einer Seite am Holzgriff hochheben.
3. Füllen Sie die entsprechende Menge an Pflanzenöl, Mais und gegebenenfalls Zucker in Ihren Popcorn-Topf. Bitte verwenden Sie nicht mehr, als in der Tabelle angegeben.



HINWEIS:

Benutzen Sie ausschließlich Pflanzenöl. Sie dürfen keine Butter, Margarine oder ähnliches einfüllen, da diese Zutaten anbrennen würden.

4. Schließen Sie den Deckel Ihres Popcorn-Topfs und stellen Sie ihn auf den vorgeheizten Herd.



ACHTUNG!

Geben Sie keine Zutaten mehr in den Popcorn-Topf, während er auf dem Herd steht!

5. Halten Sie den Popcorn-Topf am Haltegriff fest und rühren Sie den Mais mit der Kurbel während des gesamten Vorgangs um. Lassen Sie Ihren Popcorn-Topf nie unbeaufsichtigt!



ACHTUNG!

Meiden Sie jeden Hautkontakt mit den heißen Teilen Ihres Popcorn-Topfes. Berühren Sie ihn ausschließlich an den Holzgriffen.

6. Bei Bedarf passen Sie die Temperatur Ihres Herdes noch an. Das Popcorn fängt nach ca. 3 Minuten, abhängig von der Menge des Maises, an zu „poppen“. Rühren Sie weiter, bis Sie nur noch gelegentliches „poppen“ wahrnehmen, oder bis sich die Kurbel schwer drehen lässt. Nehmen Sie den Popcorn-Topf dann sofort von der Herdplatte.
7. Das Popcorn ist nun servierbereit. Sie können das Popcorn vor dem Servieren noch nach Wunsch mit Salz oder Zucker oder anderen Zutaten würzen.

Reinigung

Reinigen Sie Ihren Popcorn-Topf nach jedem Gebrauch. Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Falls Sie Ihr Popcorn ohne Zucker zubereitet haben, beginnen Sie bei Schritt 3.

1. Drücken Sie die Deckel-Lasche unter dem Holzgriff nach oben und nehmen Sie den Deckel ab.

2. Reinigen Sie Ihren Popcorn-Topf gründlich mit warmem Wasser und mildem Geschirrspülmittel. Trocknen Sie ihn anschließend gut ab.
3. Geben Sie einen Esslöffel Pflanzenöl in Ihren Popcorn-Topf. Stellen Sie Ihren Popcorn-Topf auf den Herd und erhitzen Sie das Pflanzenöl ca. eine Minute lang.
4. Schalten Sie den Herd aus und nehmen Sie Ihren Popcorn-Topf herunter. Lassen Sie ihn gut abkühlen.
5. Nehmen Sie ein Papiertuch und reiben Sie Boden und Innenseiten Ihres Popcorn-Topfs damit ab.



ACHTUNG!

Ihr Popcorn-Topf ist nicht für die Reinigung in Spülmaschinen geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Lassen Sie Ihren Popcorn-Topf auf dem Herd nie unbeaufsichtigt!
- Stellen Sie Ihren Popcorn-Topf nie ohne Zutaten auf den Herd.
- Meiden Sie jeden Hautkontakt mit den heißen Teilen Ihres Popcorn-Topfes.
- Reinigen Sie Ihren Popcorn-Topf erst, wenn er vollständig abgekühlt ist. Geben Sie ihn nicht in die Spülmaschine.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom Popcorn-Topf fern, solange er heiß ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette casserole à pop-corn. Dégustez de délicieux pop-corn faits maison lors de vos soirées cinéma dans votre salon. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pot à pop-corn, mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : maïs, huile végétale, sucre (si besoin)

Caractéristiques du produit

Matériau	Aluminium, bois laqué
Capacité	6 L
Dimensions (Ø x H)	24 x 19 cm
Poids	634 g

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez la casserole à pop-corn comme décrit dans le paragraphe **Nettoyage**.

Préparation du pop-corn

Pour préparer du popcorn dans votre casserole à popcorn, respectez les quantités suivantes d'huile, de maïs, et éventuellement de sucre (veuillez n'utilisez QUE de l'huile végétale). Le mot "Tasse" se réfère à une tasse à café normale contenant environ 125 ml.

Veuillez ne pas mettre plus d'ingrédients que ce que la taille de la casserole permet !

Préparation sans sucre

Portions	Huile végétale	Maïs	Sucre
4	2-4 cuillères à soupe	½ tasse	-

Préparation avec sucre

Portions	Huile végétale	Maïs	Sucre
4	3-5 cuillères à soupe	½ tasse	2-3 cuillères à soupe

Faites préchauffer votre cuisinière à feu doux.

1. Ouvrez le couvercle en le soulevant sur un côté de la poignée en bois.

2. Versez les quantités appropriées de maïs, d'huile végétale et éventuellement de sucre dans la casserole. Veuillez ne pas dépasser les quantités inscrites dans le tableau.



NOTE :

Utilisez uniquement de l'huile végétale. Ne mettez ni beurre, ni margarine, ni aucun autre ingrédient de ce genre, car ils risqueraient de brûler.

3. Refermez le couvercle de votre casserole à pop-corn et placez-la sur la cuisinière préchauffée.



ATTENTION !

N'ajoutez jamais d'ingrédients dans la casserole à popcorn lorsqu'elle se trouve sur le feu !

4. Tenez la casserole à pop-corn fermement par la poignée et mélangez le maïs avec la manivelle pendant tout le processus. Ne laissez jamais votre casserole à pop-corn chauffer sans surveillance !



ATTENTION !

Évitez tout contact des éléments chauds de la casserole à pop-corn avec votre peau. Ne la touchez pas ailleurs qu'au niveau de la poignée en bois !

5. Si nécessaire, ajustez la température de votre cuisinière. Au bout de 3 minutes environ, selon la quantité de maïs, le popcorn se met à faire des "pops", c'est-à-dire à éclater. Continuez de remuer jusqu'à ce que vous n'entendiez plus que quelques "pops", ou jusqu'à ce que la manivelle soit dure à faire tourner. Retirez immédiatement la casserole à pop-corn de la plaque de cuisson.
6. Le popcorn est alors prêt à être servi. Avant de le servir, vous pouvez saupoudrer du sel, du sucre, ou tout autre ingrédient de votre choix sur le popcorn.

Nettoyage

Nettoyez votre casserole à pop-corn après chaque utilisation. Laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.

Si vous avez préparé votre pop-corn sans sucre, commencez à l'étape 3.

1. Pressez vers le haut la languette du couvercle, située sous la poignée en bois, et retirez le couvercle.
2. Nettoyez soigneusement la casserole avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle doux. Séchez-la ensuite soigneusement.

3. Versez une cuillère à soupe d'huile végétale dans la casserole à pop-corn. Placez la casserole sur la cuisinière et faites chauffer l'huile végétale pendant environ une minute.
4. Éteignez la cuisinière et enlevez la casserole à pop-corn. Laissez-la bien sécher.
5. Prenez une feuille de papier essuie-tout et utilisez-le pour frotter le fond et les bords intérieurs de la casserole à pop-corn.



ATTENTION !

La casserole à pop-corn ne doit pas être mise au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Ne laissez jamais votre casserole à pop-corn chauffer sans surveillance sur la cuisinière !
- Ne faites jamais chauffer votre casserole à pop-corn vide, sans ingrédient.
- Évitez tout contact des éléments chauds de la casserole à pop-corn avec votre peau.
- Attendez que la casserole à pop-corn ait complètement refroidi avant de la nettoyer. Ne la mettez pas dans le lave-vaisselle.
- Gardez la casserole à pop-corn hors de portée des enfants et des animaux domestiques tant qu'elle est encore chaude.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

