

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank für den Kauf dieses Waffeleisens. Mit dem Gerät können Sie sich einfach und schnell leckere Waffeln backen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie viel Freude an Ihrem Neuen Waffeleisen haben.

Lieferumfang

- Waffeleisen
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Säubern Sie vor dem ersten Gebrauch die Oberfläche des Waffeleisens. Nutzen Sie hierfür ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
2. Bestreichen die Heizplatten mit Butter, Margarine oder Backfett.
3. Schließen Sie das Waffeleisen und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. M
4. Zum Vorheizen benötigt das Gerät einige Minuten. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, leuchtet die grüne Lampe.
5. Öffnen Sie nun das Waffeleisen und gießen Sie den vorbereiteten Waffelteig auf die Mitte der Heizplatte. Geben Sie so viel Teig auf die Heizplatte, dass der Teig einerseits nicht überläuft und andererseits ausreicht, damit die Waffeln ihre Form annehmen können.
6. Schließen und verriegeln Sie das Waffeleisen wieder. Ihre Waffeln werden nun gebacken. Die Backdauer bestimmen Sie. Vertrauen Sie dabei auf Ihren eigenen Geschmack und Ihre Erfahrungswerte.
7. Wenn die Waffeln die richtige Konsistenz und Farbe haben, können Sie das Waffeleisen wieder öffnen und die fertig gebackenen Waffeln vorsichtig entfernen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Heizplatten nicht zu zerkratzen.
8. Lassen Sie das Waffeleisen nicht unnötig lange geöffnet, damit keine Hitze verloren geht.
9. Befüllen Sie das Waffeleisen erneut.
10. Vergessen Sie nicht, das Waffeleisen nach Gebrauch vom Stromnetz zu trennen.

Backtipps

- Heizen Sie das Waffeleisen immer ausreichend vor, bevor Sie den Teig auf die Heizplatte geben.
- Fetten Sie die Heizplatte mit geschmacksneutralem Pflanzenöl wie z. B. Sonnenblumenöl oder Rapsöl ein.
- Backen Sie Teige mit Backpulver am besten sofort, da durch zu langes Stehen der Teig an Backkraft verlieren kann.
- Variieren Sie den Waffelteig, indem Sie Buttermilch, Crème fraîche oder aromatisierte Butter hinzugeben.
- Legen Sie eine leicht zu reinigenden, hitzeunempfindliche Tischmatte oder ein Handtuch unter das Waffeleisen, um überlaufenen Teig aufzufangen.

Rezept-Vorschlag

- 1 kg Mehl
- 1 Prise Salz
- 3 Päckchen Vanillinzucker
- 7 Eier
- 600 g zerlassene Butter
- 2 Würfel frische Hefe oder 4 Päckchen Trockenhefe
- 1 Tasse lauwarme Milch
- 1 Tasse Wasser

1. Geben Sie Mehl, Vanillinzucker und Salz in eine Schüssel. Vermischen Sie die Zutaten.
2. Zerbröseln Sie die Hefe und lösen Sie sie in der lauwarmen Milch auf.
3. Fügen Sie dem Mehlgemisch Eier, Hefe-Milch, Wasser und zerlassene Butter hinzu.
4. Vermischen Sie die Zutaten. Schlagen Sie den Teig für einige Minuten.
5. Decken Sie den Teig zu und lassen Sie ihn 30 Minuten an einem warmen Ort gehen.
6. Heizen Sie das Waffeleisen vor.
7. Rühren Sie den Teig danach noch einmal gut durch und backen Sie die Waffeln sofort im Waffeleisen aus.

Reinigung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Säubern Sie die Heizplatten mit Küchenpapier, Papierhandtüchern oder einem weichen Tuch.
3. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit etwas Speiseöl. Lassen Sie das Öl einige Minuten einwirken und entfernen Sie anschließend die eingeweichten Reste mit etwas Küchenpapier.

Technische Daten

Heizplatten: Antihalt-beschichtet
 Stromversorgung: 230 Volt AC / 50 Hz
 Leistung: 750 Watt
 Waffel-Maße: je Waffel 10 × 11,5 cm
 Maße: 22 × 21 × 7 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektronischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze bzw. Kälte.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Achten Sie besonders darauf, die Stromkabel nicht zu beschädigen.
- Trennen Sie das Produkt stets vom Strom, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Werfen Sie das Produkt niemals in Feuer.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Das Produkt wird sehr heiß. benutzen Sie die Griffe am Gerät und vermeiden Sie den Kontakt mit den Heizplatten. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Geistig oder körperlich eingeschränkte Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht nutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes spielen oder mit dem Gerät hantieren.

**HINWEIS:**

Dieses Waffeleisen ist nur für Rezepte mit Belgischen Waffeln geeignet.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe brennbarer Materialien wie z.B. Gardinen. Feuergefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3370 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
22.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3370 ein.