

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa macchina per waffle. Con il dispositivo, puoi cuocere deliziosi waffle in modo rapido e semplice.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla nuova piastra per waffle.

portata di consegna

- Macchina per waffle
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	230 V CA, 50 Hz
energia	1000 W.
temperatura	6 livelli di doratura
Piastre riscaldanti	Rivestimento antiaderente
Diametro cialda	17 cm
Dimensioni	19 x 23,5 x 8,5 cm
Peso	1,3 kg

Prima del primo utilizzo

Per evitare arretrati di produzione, collega la piastra per cialde all'alimentazione e impostala sul livello più alto. Non appena la spia verde si spegne, la piastra per cialde si riscalda. Lascia raffreddare la piastra per waffle. Quindi ripetere il processo altre due volte.

uso

1. Prima di utilizzare per la prima volta, pulire la superficie della piastra per cialde. Utilizzare un panno asciutto o leggermente umido per questo.
2. Spennellare le piastre riscaldanti con burro, margarina o grasso.
3. Chiudere la piastra per cialde e collegare il dispositivo alla rete elettrica. La spia rossa si accende e indica che il dispositivo è in funzione. La spia verde si accende mentre il dispositivo si sta riscaldando.
4. Impostare la temperatura desiderata con il controllo rotativo sulla parte superiore dell'alloggiamento. 1 sta per temperature moderate, 6 è il livello più alto e più caldo.

5. Il dispositivo necessita di alcuni minuti per preriscaldarsi. Quando viene raggiunta la temperatura di esercizio impostata, la spia verde si spegne.
6. Ora apri la piastra per waffle e versa la pastella per waffle preparata al centro della piastra riscaldante. Non mettere mai troppa pasta in una volta sola sulla piastra riscaldante, altrimenti l'impasto colerà su e giù per l'esterno dell'apparecchio.
7. Chiudi di nuovo la piastra per cialde. I tuoi waffle sono ora in fase di cottura. Decidi tu il tempo di cottura. Fidati del tuo gusto e della tua esperienza.
8. Quando i waffle hanno la giusta consistenza e colore, puoi riaprire la piastra per cialde e rimuovere con cura i waffle finiti. Non utilizzare oggetti appuntiti per evitare di graffiare le piastre riscaldanti.
9. Non lasciare la piastra per cialde aperta inutilmente in modo che non si disperda calore.
10. Riempi di nuovo la piastra per cialde.
11. Non dimenticare di scollegare la piastra per cialde dall'alimentazione dopo l'uso.

Suggerimenti per la cottura

Ricetta base

Sbattere 250 g di burro morbido, 200 g di zucchero e un pizzico di sale con un mixer fino a ottenere una crema. Aggiungere 4 uova, 1/2 cucchiaino di scorza di limone grattugiata, 150 g di farina, 150 g di amido di mais e 1 pizzico di lievito. Lavora tutto in una pastella liscia.

- Preriscaldare sempre la piastra per cialde a sufficienza prima di posizionare la pastella sulla piastra riscaldante.
- Ungere la piastra riscaldante con olio vegetale non aromatizzato come B. olio di girasole o olio di colza.
- È meglio cuocere immediatamente l'impasto con il lievito, poiché riposare troppo a lungo può far perdere all'impasto la sua potenza di cottura.
- Variare la pastella per waffle aggiungendo latticello, panna fresca, rum, limone o cannella. Oppure prepara sostanziosi waffle con formaggio o erbe aromatiche, tanto per cambiare.

Wafer alla vaniglia o al cioccolato

6 uova, 180 g di zucchero, 1 bustina di zucchero vanigliato, 280 g di farina, 2 g di lievito per dolci, 220 g di burro ammorbidito, 1 cucchiaino di sale

Opzionale: 4-5 cucchiaini di cacao per wafer al cioccolato

Gli ingredienti vengono miscelati nell'ordine elencato.

pulizia

- Rimuovere la spina dalla presa e lasciarla raffreddare completamente.
- Pulire le piastre riscaldanti con carta assorbente, carta assorbente o un panno morbido.
- Rimuovere lo sporco ostinato con un po' di olio da cucina. Lasciate agire l'olio per qualche minuto e poi eliminate i residui inzuppati con un po' di carta da cucina.


Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di guasti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.



- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai l'alloggiamento senza autorizzazione. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano dall'umidità e dal caldo o dal freddo estremi.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato. Prestare particolare attenzione a non danneggiare i cavi di alimentazione.
- Scollegare sempre il prodotto prima della pulizia o quando non è in uso.
- Non gettare mai il prodotto nel fuoco.
- Il prodotto è inteso solo per uso interno.
- Il prodotto diventa molto caldo. utilizzare le maniglie del dispositivo ed evitare il contatto con le piastre riscaldanti. Lasciar raffreddare il prodotto prima di pulirlo.
- Le persone con handicap fisici o mentali possono utilizzare il dispositivo solo sotto supervisione.
- Non lasciare che i bambini giochino o maneggino il dispositivo senza supervisione vicino al dispositivo.
- Non utilizzare il prodotto vicino a materiali infiammabili come tende. Pericolo di incendio!

- Non utilizzare il prodotto con timer o telecomandi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!



Idoneo al contatto alimentare

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NC-3371-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3371 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.rosensteinundsoehne.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.