

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Euro-Münzzählers. Das praktische Gerät ermittelt unkompliziert den Wert von Kleingeldbeständen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Euro-Münzzähler
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich notwendig

- 3x AA-Batterie (Mignon, kein Akku)
- 2x AAA-Batterie (Micro, kein Akku)
- alternativ: Netzteil (4,5 V, 500 mA)

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie zunächst die beiden Batteriefächer an der Rückseite des Geräts. Sie benötigen dazu einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher.
2. Legen Sie die AA- und AAA-Batterien in das jeweilige Fach ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität! Akkus sind für den Betrieb des Münzzählers nicht geeignet! Schließen Sie dann die Batteriefächer wieder.
3. Alternativ können Sie ein Netzteil (4,5 V, 500 mA) zum Betrieb des Münzzählers verwenden. Der entsprechende Anschluss befindet sich links neben den Batteriefächern. Bitte verwenden Sie niemals ein Netzteil und Batterien gleichzeitig!

Münzen zählen

1. Betätigen Sie die „ON/OFF“-Taste am Münzzähler. Das Zählwerk ist nun hörbar in Betrieb.
2. Füllen Sie die zu zählenden Münzen in den Schacht an der Oberseite des Geräts. Es sollten sich dabei nicht mehr als 20 Münzen gleichzeitig im Zählwerk befinden. Sie können weitere Münzen während des Betriebs jederzeit in das Zählwerk geben.

3. Sobald keine Münzen mehr in den Auffangbehälter fallen, können Sie den Münzzähler über die „ON/OFF“-Taste abschalten und die Münzen aus dem Auffangbehälter nehmen. Zum Öffnen des Behälters greifen Sie einfach mit zwei Fingern in dessen Griffmulde und betätigen die dort mittig angebrachten Verriegelungstasten.

Display ablesen

Nach dem Zählvorgang können Sie im Display des Münzzählers die Summe der Münzen ablesen. Betätigen Sie die „CHECK“-Taste, um zwischen den verschiedenen Münzen umzuschalten. Das Feld „TYPE“ zeigt Ihnen die Art der Münze an (z.B. „2“ für 2 Euro oder „0,50“ für 50 Cent). „NO. OF COINS“ steht für die Anzahl der Münzen. „AMOUNT“ steht für die Summe aller Münzen einer Art. Um den Gesamtbetrag aller Münzen anzuzeigen, betätigen Sie solange die „CHECK“-Taste, bis die Felder „TYPE“ und „NO. OF COINS“ leer sind. Im Feld „AMOUNT“ finden Sie dann den Gesamtbetrag.

Beträge löschen

Um die gespeicherten Beträge und die Anzahl der jeweiligen Münzen zu löschen, betätigen Sie die „CLEAR“-Taste. Dieser Vorgang muss für jede Münzart separat wiederholt werden. Der Gesamtbetrag wird dabei automatisch angepasst.

Uhrzeit einstellen

Wird der Münzzähler nicht genutzt, erscheint im Display automatisch die aktuelle Uhrzeit. Alternativ können Sie die Anzeige mit der Taste „TIME“ aufrufen. Betätigen Sie die Taste „TIME“ erneut, um die Uhrzeit einzustellen. Die Stundenanzeige blinkt nun und lässt sich mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ anpassen. Bestätigen Sie dann mit der Taste „TIME“ und verfahren Sie bei der Minutenanzeige ebenso.

Nicht erkannte Münzen entfernen

Sollten sich Münzen im Gerät verklemmen oder nicht erkannt werden, können Sie diese über den Einwurfschacht entnehmen. Stellen Sie dazu sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und entriegeln Sie dann die Abdeckung des Schachts über den darüber angebrachten Schiebeschalter.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Beschädigte Münzen werden möglicherweise nicht erkannt.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-3390 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
10.02.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3390 ein.