

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Aktenvernichter-Aufsatzes. Vernichten Sie Ihren vertraulichen Schriftverkehr oder alte Magnetkarten, damit Mülldiebe keine Chance haben!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Aktenvernichter-Aufsatz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aktenvernichter-Aufsatz
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Streifen-Schnitt	ca. 8 mm Breite
Max. Anzahl Papier-Seiten	6 DIN A4-Bögen
Geeignet für	Papier Scheckkarten
Überhitzungs- schutz	✓
Rückziehfunktion	✓
Mülleimer- Durchmesser	30-35 cm
Maße	305 x 60 x 100 mm

Produktdetails



Verwendung

1. Verbinden Sie Ihren Aktenvernichter-Aufsatz mit einer geeigneten Steckdose.
2. Platzieren Sie Ihren Aktenvernichter-Aufsatz passend auf einem Papierkorb.
3. Stellen Sie den Funktions-Schalter auf die Position **FWD**, um Dokumente zu vernichten.
4. Führen Sie das zu vernichtende Dokument oder die zu vernichtende Magnetkarte in die Papierzufuhr.



HINWEIS:

*Falls einmal etwas stecken bleibt, stellen Sie den Funktions-Schalter auf die Position **REV**.*

5. Schalten Sie Ihren Aktenvernichter-Aufsatz aus, indem Sie den Funktions-Schalter auf die Position **OFF** stellen.



HINWEIS:

Ist das Schneidewerk oder die Elektronik überhitzt, schaltet sich das Gerät aus. Lassen Sie Ihren Aktenvernichter-Aufsatz einige Zeit abkühlen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder an den angeschlossenen Geräten.
- Achten Sie darauf, dass keine Kleidungsgegenstände (z.B. Krawatte, Bänder, Ärmel) in die Papierzufuhr geraten. Verletzungsgefahr!
- Wenn etwas im Gerät stecken bleibt, versuchen Sie es nicht mit einem Gegenstand herauszubekommen. Verwenden Sie die REV-Stellung des Funktions-Schalters.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht mehr benötigen.
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände!
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in das Gerät geraten. Verletzungsgefahr!
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3397-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3397 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce destructeur de documents. Ne laissez aucune chance aux personnes mal intentionnées qui fouillent dans les poubelles : détruisez votre correspondance confidentielle, ainsi que vos cartes magnétiques (bancaires, etc.), pour ne laisser aucun accès à vos informations personnelles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : destructeur de documents, mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Largeur des bandes	env. 8 cm
Quantité max. de feuilles de papier	6 pages A4
Conçu pour	Papier Cartes bancaires
Protection contre la surchauffe	✓
Fonction retrait	✓
Diamètre/Largeur de poubelle compatible	30 à 35 cm
Dimensions	305 x 60 x 100 mm

Description du produit

Commutateur de fonction



Alimentation papier

Utilisation

1. Branchez votre destructeur de documents à une prise murale appropriée.
2. Placez le destructeur de documents correctement sur la corbeille à papier.
3. Pour détruire des documents, placez le commutateur de fonction sur **FWD**.
4. Faites passer le document ou la carte magnétique à détruire dans l'alimentation papier.



NOTE :

*Si quelque chose reste coincé, placez le commutateur de fonction sur la position **REV**.*

5. Pour éteindre le destructeur de documents, placez le commutateur de fonction sur la position **OFF**.



NOTE :

Si les éléments électroniques ou le mécanisme de découpage chauffe, l'appareil s'éteint. Laissez

alors l'appareil refroidir pendant quelques instants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à ce qu'aucun accessoire vestimentaire (tel que cravates, rubans, manches) ne pénètre dans l'alimentation papier. Risque de blessures !
- Si quelque chose se coince dans le destructeur de documents, n'essayez surtout pas de le sortir à l'aide d'un autre objet. Utilisez la position **REV** du commutateur de fonction.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ne pas laisser vos cheveux pénétrer dans le destructeur de documents. Risque de blessures !
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble,

cela pourrait l'endommager. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.

- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise

utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3397 conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE actuelles Parlement Européen.

Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.