

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sets mit farbwechselnden Partybechern. Die Becher ändern ihre Farbe, wenn eine Flüssigkeit mit einer Temperatur unter 12°C hinein gefüllt wird.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen, damit Sie die Partybecher optimal einsetzen können.

Wichtige Hinweise zur Verwendung

- Reinigen Sie die Becher vor der ersten Verwendung mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Spülen Sie die Becher danach mit kaltem klarem Wasser gut ab.
- Bringen Sie die Becher nicht in Kontakt mit aggressiven Chemikalien.
- Die Becher sind nicht für Mikrowelle geeignet.
- Die Becher können im oberen Fach des Geschirrspülers gereinigt werden.
- Lagern Sie die Becher nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces gobelets à couleur changeante. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Consignes d'utilisation importantes

Avant la toute première utilisation, nettoyez les gobelets à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle. Rincez-les ensuite à l'eau claire et froide. // Évitez tout contact de ces gobelets avec des produits chimiques agressifs. // Les gobelets ne passent pas au four à micro-ondes. // Les gobelets peuvent être lavés dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle. // Ne stockez pas les gobelets aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

