

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen digitalen Waage. Mit dieser Digitalwaage können Sie schnell und einfach in Gramm oder Pfund wiegen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Digitalwaage optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Digitalwaage
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- Maße: 195 x 195 x 28 mm
- Gewicht (Waage): ca. 470 g
- Maximaltragkraft: ca. 3.000 g

Zusätzlich benötigtes Zubehör

- 4 x Batterien des Typs AA (Mignon)

Verwendung

Packen Sie die Waage vorsichtig aus. Drehen Sie die Waage um und öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite. Legen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie hierbei auf die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie anschließend das Batteriefach wieder.

Einschalten

Berühren Sie kurz das Symbol **TARE** (tarieren), um die Waage einzuschalten.

Ausschalten

Berühren Sie ca. 3 Sekunden das Symbol **TARE**, um die Waage auszuschalten.

Gewichtseinheit ändern

Nach dem Einschalten erscheint auf dem Display für ca. 3 Sekunden **HI**. Berühren Sie in dieser Zeitspanne die Taste **TARE**, um die Gewichtseinheit in Gramm (**g**) oder Pfund (**lb:oz**) zu ändern.

Wiegen

Die Waage stellt sich automatisch auf **0 g** ein und Sie können mit dem Wiegevorgang beginnen.

Wenn Sie Flüssigkeiten oder andere Materialien in Gefäßen wiegen wollen, stellen Sie einfach das leere Gefäß auf die Waage und berühren die **TARE**-Schaltfläche, um die Waage zu tarieren. Die Waage stellt sich dann auf **0 g** und Sie können das Wiegegut einfüllen.

Standby-Modus

Wenn die Waage ca. 10 Sekunden nicht benutzt wird, wechselt die Waage in den Standby-Modus. Tippen Sie mit dem Finger einmal auf die Oberfläche der Waage, um den Standby-Modus zu verlassen und das Gewicht erneut anzuzeigen. Nach ca. 60 Sekunden Standby schaltet sich die Waage vollständig ab.

Maximaltragkraft

Die Waage hat eine Maximaltragkraft von 3 kg. Wird diese Tragkraft überschritten, zeigt die Waage auf dem Display **O-Ld** (Overload) an. Sollte dies der Fall sein, verringern Sie das Gewicht, um die Waage nicht zu beschädigen.

Batterieanzeige

Wenn die Leistung der Batterien nachlässt, leuchtet links oben im Display eine Batterieanzeige. Sollte dies der Fall sein, wechseln Sie bitte die Batterien aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Überschreiten Sie nicht die Maximaltragkraft der Waage, dies

kann zu Schäden am Produkt führen.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3439 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3439 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Pesez vos ingrédients, courriers et documents avec précision, en grammes ou en livres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balance numérique
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 195 x 195 x 28 mm
- Poids (balance) : env. 470 g
- Charge maximale : env. 3000 g

Accessoires requis (non fournis) :

- 4 piles AA (Mignon)

Utilisation

Déballez soigneusement la balance. Tournez la balance et ouvrez le compartiment à piles situé sur la face inférieure. Insérez quatre piles de type AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Allumer

Pour allumer la balance, appuyez brièvement sur le symbole **TARE** (tarer).

Éteindre

Pour éteindre la balance, appuyez pendant environ 3 secondes sur le symbole **TARE**.

Changer l'unité de mesure

A l'allumage, le message **HI** s'affiche pendant environ 3 secondes sur l'écran. Durant ce délai, appuyez sur la touche **TARE** pour régler l'unité de mesure du poids en grammes (**g**) ou en livres (**lb:oz**).

Peser

La balance se règle automatiquement sur **0 g**, vous pouvez immédiatement commencer à peser.

Si vous souhaitez peser des liquides ou tous autres matériaux dans un récipient, placez simplement ce-dernier, vide, sur la balance et appuyez sur la touche **TARE**, pour tarer la balance. La balance se règle alors automatiquement sur **0 g** et vous permet ainsi de verser et peser le contenu.

Mode Veille

Lorsque la balance n'est pas utilisée pendant environ 10 secondes consécutives, elle passe automatiquement en mode veille. Appuyez avec le doigt sur la surface de la balance pour quitter le mode veille et afficher de nouveau le poids. Au bout d'environ 60 secondes de veille, la balance s'éteint complètement.

Capacité de charge maximale

La balance dispose d'une capacité de charge maximale de 3 kg. Si cette capacité de charge est dépassée, la balance affiche sur l'écran le message **O-Ld** (Overload - surcharge) an. Si tel était le cas, réduisez si possible le poids de l'objet à peser pour ne pas endommager la balance.

Indicateur d'état des piles

Lorsque la puissance des piles faiblit, un indicateur de batterie s'affiche en haut à gauche de l'écran. Si tel est le cas, veuillez remplacer les piles.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas le produit et ne tentez jamais de le réparer !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de la balance, car cela risquerait de l'endommager.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3439 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.06.2016