

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Auffangschale für Küchenabfälle. Hängen Sie die Auffangschale in einer Küchenschublade ein und schieben Sie Küchenabfälle mit dem Spachtel in die Auffangschale. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Auffangschale optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Auffangschale
- Spachtel
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

- Maße Auffangschale:  
ca. 32,7 x 16,5 x 9,2 cm (L/B/H)
- Maße Spachtel:  
ca. 12 x 6 cm (L/B)

### Benutzung

1. Öffnen Sie die oberste Küchenschublade und hängen Sie die Auffangschale ein. Schließen Sie anschließend die Schublade.
2. Schieben Sie die Küchenabfälle auf Ihrer Arbeitsplatte mit dem Spachtel in die Auffangschale.
3. Hängen Sie die Auffangschale ab. Schieben Sie den Abfall mit Hilfe des Spachtels in den Mülleimer.

### Reinigung

Die Auffangschale und der Spachtel können mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall

aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet ustensile astucieux. Accrochez le collecteur d'épluchures à un tiroir sous le plan de travail de votre cuisine et versez-y les épluchures des fruits et légumes à l'aide de la spatule fournie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Bac collecteur
- Spatule
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

- Dimensions du collecteur : env. 32,7 x 16,5 x 9,2 cm (L x l x H)
- Dimensions de la spatule : env. 12 x 6 cm (L x l)

### Utilisation

1. Ouvrez le tiroir le plus haut sous votre plan de travail, et accrochez-y le collecteur d'épluchures.
2. Refermez ensuite le tiroir.
3. Poussez les épluchures, depuis le plan de travail vers le collecteur, à l'aide de la spatule fournie.
4. Décrochez le collecteur.
5. Versez son contenu dans une poubelle, en vous aidant de la spatule.

### Nettoyage

Vous pouvez nettoyer le collecteur d'épluchures et la spatule avec de l'eau chaude et un détergent doux, ou les laver au lave-vaisselle.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

