

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3-Kanal-Schlüsselfinders. Finden Sie verlorene Objekte schnell, einfach und zuverlässig – ein einziger Tastendruck, schon meldet sich der richtige Empfänger.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den 3-Kanal-Schlüsselfinder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Transmitter
- 3 Empfänger
- 3 Schlüsselringe
- 3 doppelseitige Klebefelder
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 4 Knopfzellen CR2016

Technische Daten

Signal	Piepst 7 Sekunden lang
Maße	Fernbedienung und Signalgeber 50 x 25 x 10 mm
Gewicht	10,5 g

Inbetriebnahme

Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Transmitters oder Empfängers mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher und öffnen Sie das Gerät. Legen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2016 ein. Achten Sie auf die Polarität: Der Pluspol muss nach oben zeigen. Schließen Sie das Gerät und befestigen Sie die Schraube wieder.

Verwendung



HINWEIS:

Transmitter und Empfänger kommunizieren über akustische Signale. Der Empfänger muss sich daher in „Hörweite“ des Transmitters befinden, um dessen Signal empfangen zu können. Die Reichweite des Transmitters verkürzt sich entsprechend, wenn der Empfänger verdeckt ist (z.B. in einer Tasche).

1. Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite der Empfänger, die Sie nutzen möchten, auf ON.
2. Befestigen Sie die Empfänger entweder mit den Schlüsselringen oder mit den doppelseitigen Klebefeldern an dem Objekt, das Sie bei Verlust wiederfinden

möchten, z. B. einem Schlüssel, einem Brillenetui oder einem Portemonnaie.

3. Drücken Sie eine der Farbtasten auf dem Transmitter. Der entsprechend farblich gekennzeichnete Empfänger gibt eine kurze Melodie von sich.
4. Schalten Sie die Empfänger, die Sie nicht nutzen, aus, indem Sie den Schalter auf der Rückseite auf OFF stellen.



HINWEIS:

Die Reichweite des Transmitters beträgt im freien Raum ca. 7 bis 10 Meter.

Batteriewechsel

Wenn die Reichweite des Transmitters nachlässt, der Signalton nur noch leise zu hören ist oder die Empfänger nicht mehr reagieren, müssen Sie die Batterie austauschen.

1. Entfernen Sie dazu die Schraube auf der Rückseite des Transmitters oder Empfängers mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher. Öffnen Sie das Gerät anschließend.
2. Entfernen Sie die alte Knopfzelle und ersetzen Sie sie durch eine Knopfzelle des gleichen Typs (CR2016). Achten Sie

hierbei auf Angaben zur Polarität im Gerät: Der Pluspol muss nach oben zeigen.

- Schließen Sie das Gerät und befestigen Sie die Schraube wieder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3467-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3467 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce porte-clés siffleur à 3 canaux. Retrouvez vos objets perdus rapidement, simplement et de manière fiable. Une simple pression de bouton suffit et un sifflement vous répond pour vous guider.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Transmetteur
- 3 récepteurs
- 3 anneaux porte-clés
- 3 patchs adhésifs double-face
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

- 4 piles bouton CR2016

Caractéristiques techniques

Signal	siffle pendant 7 secondes
Dimensi ons	télécommande et émetteur de signal 50 x 25 x 10 mm
Poids	10,5 g

Mise en marche

Retirez la vis au dos du transmetteur ou du récepteur à l'aide d'un petit tournevis cruciforme, puis ouvrez l'appareil. Insérez une pile bouton CR2016. Veillez à respecter la polarité : le pôle positif doit être orienté vers le haut. Refermez l'appareil et resserrez bien la vis.

Utilisation



NOTE :

Le transmetteur et le récepteur communiquent par signaux acoustiques. Le récepteur doit donc se trouver à la „portée sonore“ du transmetteur pour pouvoir recevoir son signal. La portée du transmetteur est réduite lorsque le récepteur est couvert (p. ex. dans un sac).

1. Placez l'interrupteur situé au dos des récepteurs que vous souhaitez utiliser, sur ON.
2. Fixez les récepteurs avec les anneaux porte-clés ou avec des patchs adhésifs sur un objet que vous aimeriez retrouver si vous le perdez (par ex. un trousseau de clés, un étui à lunettes ou un portefeuille).

3. Appuyez sur l'une des touches colorées du transmetteur. Le récepteur coloré correspondant émet alors une courte mélodie.
4. Éteignez les récepteurs que vous n'utilisez pas en plaçant l'interrupteur situé au dos du récepteur sur OFF.



NOTE :

La portée du transmetteur est d'environ 7 à 10 mètres dans une pièce dégagée.

Remplacer les piles

Si la portée du transmetteur faiblit, si le volume du signal sonore devient faible ou si les récepteurs ne réagissent plus, vous devez changer les piles.

1. Pour cela, retirez la vis au dos du transmetteur ou du récepteur à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Ouvrez ensuite l'appareil.
2. Retirez la pile bouton et remplacez-la par une pile du même type (CR2016). Veillez à respecter la polarité inscrite dans l'appareil. Le pôle positif doit être orienté vers le haut.
3. Refermez l'appareil et resserrez bien la vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du

produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **pas** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !

- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- Ne pas ouvrir les piles bouton, ne pas les jeter au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3467 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
21.04.2016