

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Keramik-Klappmesser entschieden haben. Keramik-Schneidwerkzeuge haben gegenüber den klassischen Metallklingen viele Vorteile: Sie sind sehr hart und widerstandsfähig und bleiben extrem lange scharf. Außerdem sind Keramik-Klingen nicht anfällig für Rost und können leicht gereinigt werden. Das handliche und filigran gearbeitete Klappmesser mit Klingenarretierung liegt gut in der Hand und passt in jede Tasche.

Bitte lesen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Taschenmesser optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Keramik-Klappmesser
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für die Verwendung

Verwenden Sie Holz- oder Kunststoffunterlagen beim Schneiden. Reinigen Sie das Messer sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser, eventuell unter Zusatz eines milden Reinigungsmittels. Das Messer ist nicht für die Spülmaschine geeignet!



ACHTUNG:

Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich nicht mit der Klinge zu schneiden.

Verwendung des Klappmessers



HINWEIS:

Dies ist ein Einhandmesser.

1. Öffnen Sie zum Gebrauch das Messer stets vollständig bis die Klingen-Arretierung einrastet.
2. Um das Messer zu schließen, drücken Sie die Arretierung im Griffteil zur Seite und versenken die Klinge vollständig im Griffstück.

Pflegehinweise

Ölen Sie das Scharnier in regelmäßigen Abständen mit geeignetem Öl. Reinigen Sie Griff und Klinge des Messers mit einem feuchten Tuch und reiben Sie diese sofort darauf wieder trocken. Setzen Sie das Messer nicht über längere Zeit Feuchtigkeit aus.

Sicherheitshinweise

- Dieses Messer ist äußerst scharf und gehört nicht in Kinderhände.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Eine Keramik-Klinge bricht leichter als eine Metall-Klinge.
- Versuchen Sie nicht, die Keramik-Klinge zu schärfen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce couteau de poche. Les outils de découpe en céramique ont plusieurs avantages par rapport aux lames classiques en métal : elles sont très dures et résistantes et restent aiguisées longtemps. De plus, les lames en céramique ne rouillent pas et sont faciles à nettoyer. Ce couteau de poche maniable à cran d'arrêt est ergonomique et facile à transporter.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couteau de poche en céramique
- Mode d'emploi

Consignes d'utilisation

- Pour couper, utilisez un support de bois ou de plastique.
- Nettoyez le couteau immédiatement après utilisation avec de l'eau chaude et éventuellement avec du liquide vaisselle doux.
- Le couteau ne doit pas être lavé au lave-vaisselle !



ATTENTION :
Risque de blessure ! Faites attention à ne pas vous couper avec la lame.

Ouvrir et fermer le couteau



NOTE :
Le couteau peut s'ouvrir d'une seule main

1. Prenez le couteau dans une main.
2. Dépliez le couteau avec le pouce, en pressant doucement les prises de la lame jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Refermez le couteau en pressant le cran d'arrêt vers le côté et en poussant ensuite prudemment sur les prises de la lame pour la replier à l'intérieur du manche.

Entretien

Graissez la charnière régulièrement avec une huile appropriée.

Nettoyez la poignée et la lame du couteau avec un chiffon humide, puis séchez-les immédiatement et avec soin.

N'exposez pas le couteau de façon prolongée à l'humidité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager. Une lame en céramique casse plus facilement qu'une lame en métal.
- Ce couteau est particulièrement aiguisé. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants !
- Ne tentez pas d'aiguiser la lame en céramique.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

